


INSTRUCTION MANUAL

IM084R08



Model SSH-C and SSH-F

INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS



 **GOULDS**
WATER TECHNOLOGY
a **xylem** brand

TABLE OF CONTENTS

SUBJECT	PAGE
Safety Instructions	3
Important Instructions.....	3
Installation	3
Alignment	4
Suction Piping.....	4
Discharge Piping.....	4
Rotation.....	4
Operation.....	4
Maintenance.....	5
Disassembly	5
Reassembly.....	5
Troubleshooting Guide.....	6
Components	7
SSH S-Group – Engineering Data	9
SSH S-Group Close-Coupled – Dimensions & Weights	10
SSH S-Group Frame-Mounted – Dimensions & Weights.....	11
SSH M-Group – Engineering Data	12
SSH M-Group Close Coupled – Dimensions & Weights	13
SSH M-Group Frame-Mounted – Dimensions & Weights....	14
Goulds Water Technology Limited Warranty.....	15
Declaration of Conformity	35

OWNER'S INFORMATION

Please fill in data from your pump nameplate.
Warranty information is on page 15.

Pump Model: _____

Serial Number: _____

Dealer: _____

Dealer's Phone Number: _____

Date of Purchase: _____

Installation Date: _____

SAFETY INSTRUCTIONS

TO AVOID SERIOUS OR FATAL PERSONAL INJURY OR MAJOR PROPERTY DAMAGE, READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS IN MANUAL AND ON PUMP.

THIS MANUAL IS INTENDED TO ASSIST IN THE INSTALLATION AND OPERATION OF THIS UNIT AND MUST BE KEPT WITH THE PUMP.



This is a **SAFETY ALERT SYMBOL**. When you see this symbol on the pump or in the manual, look for one of the following signal words and be alert to the potential for personal injury or property damage.



DANGER Warns of hazards that **WILL** cause serious personal injury, death or major property damage.



WARNING Warns of hazards that **CAN** cause serious personal injury, death or major property damage.




CAUTION Warns of hazards that **CAN** cause personal injury or property damage.

NOTICE: INDICATES SPECIAL INSTRUCTIONS WHICH ARE VERY IMPORTANT AND MUST BE FOLLOWED.

THOROUGHLY REVIEW ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS PRIOR TO PERFORMING ANY WORK ON THIS PUMP.

MAINTAIN ALL SAFETY DECALS.



UNIT NOT DESIGNED FOR USE WITH HAZARDOUS LIQUIDS OR FLAMMABLE GASES. THESE FLUIDS MAY BE PRESENT IN CONTAINMENT AREAS.

Hazardous fluids can cause fire, burns or death.

NOTICE: INSPECT UNIT FOR DAMAGE AND REPORT ALL DAMAGE TO THE CARRIER OR DEALER IMMEDIATELY.

1. IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. Inspect unit for damage. Report damage to carrier immediately.
2. Electrical supply must be a separate branch circuit with fuses or circuit breakers, wire sizes, etc., per National and Local electrical codes. Install an all-leg disconnect switch near pump.



ALWAYS DISCONNECT ELECTRICAL POWER WHEN HANDLING PUMP OR CONTROLS.

Hazardous voltage can shock, burn or cause death.


3. Motors must be wired for proper voltage (check nameplate). Wire size must limit maximum voltage drop to 10% of nameplate voltage at motor terminals, or motor life and pump performance will be lowered.
4. **Single-Phase:** Thermal protection for single-phase units is sometimes built-in (Check nameplate). If no built-in protection is provided, use a contactor with proper overload. Fusing is permissible if properly fused.
5. **Three-Phase:** Provide three-leg protection with proper size magnetic starter and thermal overloads.
6. Maximum Liquid Temperatures:
212°F (100°C) with standard seal.
250°F (120°C) with optional high-temperature seal.
7. Maximum allowable operating pressure: 230 PSI (15 bars).
8. Maximum number of starts per hour: 20, evenly distributed.
9. Regular Inspection and Maintenance will increase service life. Base schedule on operating time.

2. INSTALLATION

1. Close-coupled units may be installed inclined or vertical.

CAUTION **DO NOT INSTALL WITH MOTOR BELOW PUMP. CONDENSATION WILL BUILD UP IN MOTOR.**

2. Locate pump as near liquid source as possible (below level of liquid for automatic operation).
3. Protect from freezing or floods.
4. Allow adequate space for servicing and ventilation.
5. For close-coupled pumps, the foundation must be flat and substantial to eliminate strain when tightening bolts. Use rubber mounts to minimize noise and vibration. Tighten motor hold-down bolts before connecting piping to pump.
6. For frame-mounted pumps, permanent and solid foundation is required for smooth operation. Bedplate must be grouted to a foundation with solid footing.
7. Place unit in position on wedges located at four points (Two below approximate center of driver and two below approximate center of pump). Adjust wedges to level unit, bringing coupling halves into reasonable alignment. Level or plumb suction and discharge flanges.
8. Make sure bedplate is not distorted and final coupling alignment can be made within the limits of movement of motor and by shimming if necessary.
9. Tighten foundation bolts finger tight and build dam around foundation. Pour grout under bedplate making sure the areas under pump and motor feet are filled solid. Allow grout to harden 48 hours before further tightening foundation bolts.
10. All piping must be supported independently of the pump, and must "line-up" naturally. Never draw piping into place by forcing the pump suction and discharge connections!
11. Angular alignment of the flanges can best be accomplished using calipers at bolt locations (See illustration).



12. On frame-mounted units, tighten foundation, pump and driver hold-down bolts before connecting piping to pump.
13. Avoid unnecessary fittings. Select sizes to keep friction losses low.
14. After completing piping, rotate unit by hand to check for binding. **Note:** A screwdriver slot or flats are provided in end of motor shaft.

3. ALIGNMENT

1. No field alignment is necessary on close-coupled pumps.
2. Even though the pump-motor unit may have a factory alignment, in transit this alignment could be disturbed and must be checked prior to running.
3. Check the tightness of all hold-down bolts before checking the alignment.
4. If re-alignment is necessary, always move the motor. Shim as required.
5. Final alignment is achieved when parallel and angular requirements are achieved with both pump and motor hold down bolts tight.

CAUTION **ALWAYS RECHECK BOTH ALIGNMENTS AFTER MAKING ADJUSTMENTS.**

6. Parallel misalignment exists when the shafts are not concentric. Place dial indicator on one hub and rotate this hub 360° while taking readings on the outside diameter of the other hub. Parallel alignment occurs when Total Indicator Reading is .005" or less.
7. Angular misalignment exists when the shafts are not parallel. Place dial indicator on one hub and rotate this hub 360° while taking readings on the face of the other hub. Angular alignment is achieved when Total Indicator Reading is .005" or less.

4. SUCTION PIPING

1. Low static lift and short, direct suction piping is desired. For suction lift over 15 feet, consult pump performance curve for *Net Positive Suction Head Required*.
2. Suction pipe size must be at least equal to suction connection of pump.
3. If larger pipe is used, an eccentric pipe reducer (with straight side up) must be used at the pump.
4. Installation with pump below source of supply:
 - 4.1. Install isolation valve in piping for inspection and maintenance.

4.2. Do not use suction isolation valve to throttle pump!

5. Installation with pump above source of supply:
 - 5.1. To avoid air pockets, no part of piping should be higher than pump suction connection. Slope piping upwards from liquid source.
 - 5.2. All joints must be airtight.
 - 5.3. Foot valve to be used only if necessary for priming, or to hold prime on intermittent service.
 - 5.4. Suction strainer open area must be at least triple the pipe area.
6. Size of inlet from liquid source, and minimum submergence over inlet, must be sufficient to prevent air entering pump.

5. DISCHARGE PIPING

1. Arrangement must include a check valve located between a gate valve and the pump. The gate valve is for regulation of capacity, or inspection of pump or check valve.
2. If reducer is required, place between check valve and pump.

6. ROTATION



DO NOT PLACE HANDS IN PUMP WHILE CHECKING MOTOR ROTATION. TO DO SO WILL CAUSE SEVERE PERSONAL INJURY.

1. Pumps are right-hand rotation (Clockwise when viewed from the driver end). Switch power on and off. Observe shaft rotation. On frame-mounted units, check rotation before coupling pump to motor.
2. Single-Phase: Refer to wiring diagram on motor if rotation must be changed.
3. Three-Phase: Interchange any two power supply leads to change rotation.

7. OPERATION

1. Before starting, pump must be primed (free of air and suction pipe full of liquid) and discharge valve partially open.

CAUTION **PUMPED LIQUID PROVIDES LUBRICATION. IF PUMP IS RUN DRY, ROTATING PARTS WILL SEIZE AND MECHANICAL SEAL WILL BE DAMAGED.**

2. Make complete check after unit is run under operating conditions and temperature has stabilized. Check for expansion of piping. Check coupling alignment.
3. **Do not operate at or near zero flow.** Energy imparted to the liquid is converted into heat. Liquid may flash to vapor. Rotating parts require liquid to prevent scoring or seizing.

8. MAINTENANCE

WARNING

Hazardous voltage

FAILURE TO DISCONNECT AND
LOCKOUT ELECTRICAL POWER
BEFORE ATTEMPTING ANY
MAINTENANCE CAN CAUSE
SHOCK, BURNS OR DEATH.

1. Bearings are located in and are part of the motor. For lubrication procedure, refer to manufacturer's instructions.
2. On frame-mounted units, regrease at 2,000 hours use or after 3 months. Use #2 Sodium or Lithium grease and fill until grease comes out of the relief fitting.

9. DISASSEMBLY

1. Always turn power off.
2. Drain system. Flush if necessary.
3. Remove motor hold-down bolts on close-coupled or disconnect coupling and remove spacer.
4. Remove casing bolts and pump hold-down bolts.
5. Remove motor and rotating element from casing.
6. Unscrew impeller bolt with a socket wrench. **Do not insert screwdriver between impeller vanes to prevent rotation.** It may be necessary to use a strap wrench around the impeller if impacting the socket wrench will not loosen the impeller bolt.
7. Remove impeller o-ring.
8. Insert two pry bars (180° apart) between impeller and seal housing. Pry off impeller.
9. Remove shaft sleeve, seal spring, cupwasher, seal rotary and impeller key.
10. Remove seal housing.
11. Place seal housing on flat surface. Press out stationary seal parts.
12. Remove deflector from shaft on frame-mounted units.
13. Remove bolts holding bearing cover to frame and remove bearing cover (frame-mount).
14. Remove lip seals from bearing frame and bearing cover (frame-mount).
15. Remove shaft and bearings from frame (frame-mount).
16. Remove bearing retaining ring (frame-mount).
17. Use bearing puller or arbor press to remove ball bearings (frame-mount).
18. Remove wear ring if excessively worn. Use pry bar and/or vicegrips.

10. REASSEMBLY

1. All parts should be cleaned before assembly.
2. Refer to parts list to identify required replacement items.
3. Reassembly is the reverse of the disassembly procedure.
4. Replace lip seals if worn or damaged (frame-mount only).
5. Replace ball bearings if loose, rough or noisy when rotated (frame-mount only).
6. Check shaft for maximum runout of .005" TIR. Bearing seats and lip seal areas must be smooth and free of scratches or grooves. Replace if necessary (frame-mount only).
7. All mechanical seal components must be in good condition or leakage may result. Replacement of complete seal assembly, whenever seal has been removed, is good standard practice.
8. If wear ring is being replaced, do not use lubricants on the metal-to-metal fit when pressing in the replacement.
9. If the impeller is removed, as for example to effect a mechanical seal change, this procedure must be followed: Old impeller bolt and impeller o-ring cannot be reused.
10. Install the mechanical seal stationary seat in the seal housing, using soapy water as a lubricant to ease insertion.
11. **S-Group** – Install the mechanical seal spring retainer, spring and rotary assembly on the shaft sleeve using soapy water to lubricate. Slide the shaft sleeve over the pump shaft, be sure that a new shaft sleeve o-ring is used.


NOTE: THE SHAFT SLEEVE O-RING AND IMPELLER WASHER O-RING ARE ALMOST IDENTICAL IN DIAMETER. BE SURE TO USE THE SQUARE CROSS-SECTION O-RING IN THE IMPELLER WASHER. THE ROUND CROSS-SECTION O-RING IS USED IN THE SHAFT SLEEVE.

11. **M-Group** – Install the mechanical seal spring and rotary on the shaft sleeve using soapy water to lubricate. Slide the shaft sleeve over the pump shaft. Be sure that a new shaft sleeve o-ring is used. Place the mechanical seal spring retainer over the impeller hub.
12. Place the impeller key into the shaft keyway and slide the impeller in place. Install the impeller stud and impeller washer. Be sure that a new impeller o-ring is used. Tighten S-Group ($\frac{3}{8}$ " thread) to 17 lb.ft. and M-Group ($\frac{1}{2}$ " thread) to 38 lb.ft.
13. Replace casing bolts and tighten in a crossing sequence to the torque values indicated below.
S-Group – 20 lb.-ft. (27 N-m)
M-Group – 40 lb.-ft. (54 N-m)
14. Check reassembled unit for binding by rotating shaft with appropriate tool from motor end.
15. If rubbing exists, loosen casing bolts and proceed with tightening sequence again.

11. TROUBLESHOOTING

1. Motor does not start, and no noise or vibration occurs:
 - 1.1. Power supply not connected.
 - 1.2. Fuses or protection device tripped or defective.
 - 1.3. Loose or broken electrical connections.
2. Motor will not start, but generates noise and vibration:
 - 2.1. Motor not wired as directed on diagram.
 - 2.2. Shaft locked due to mechanical obstructions in motor or pump.
 - 2.3. Low voltage or phase loss on three phase supply.
3. Pump does not deliver rated capacity:
 - 3.1. Pump not filled and primed.
 - 3.2. Pump has lost prime due to leaks in suction line.
 - 3.3. Direction of rotation incorrect. See **Rotation**.
 - 3.4. Head required is higher than that originally specified. (Valve may be partially closed.)
 - 3.5. Foot valve clogged.
 - 3.6. Suction lift too high.
 - 3.7. Suction pipe diameter too small.
4. Protection trips as unit starts:
 - 4.1. Phase loss on three-phase supply.
 - 4.2. Protection device may be defective.
 - 4.3. Loose or broken electrical connections.
 - 4.4. Check motor resistance and insulation to ground.
5. Protection device trips too often:
 - 5.1. Protection may be set to a value lower than motor full load.
 - 5.2. Phase loss due to faulty contacts or supply cable.
 - 5.3. Liquid is viscous or its specific gravity is too high.
 - 5.4. Rubbing occurs between rotating and stationary parts.
6. Shaft spins with difficulty:
 - 6.1. Check for obstructions in the motor or the pump.
 - 6.2. Rubbing occurs between rotating and stationary parts.
 - 6.3. Check bearings for proper conditions.
7. Pump vibrates, runs noisily, and flow rate is uneven:
 - 7.1. Pump runs beyond rated capacity.
 - 7.2. Pump or piping not properly secured.
 - 7.3. Suction lift too high.
 - 7.4. Suction pipe diameter too small.
 - 7.5. Cavitation caused by insufficient liquid supply or excessive suction losses.
 - 7.6. Impeller blockage.
8. When stopped, unit turns slowly in the reverse direction:
 - 8.1. Leaks on air locks in suction pipe.
 - 8.2. Partial blockage in check valve.
9. In pressure boosting applications, the unit starts and stops too often:
 - 9.1. Pressure switch settings are incorrect.
 - 9.2. Tank size may be incorrect.
10. In pressure boosting applications, the unit does not stop:
 - 10.1. Pressure switch maximum setting is higher than was specified.
 - 10.2. Direction of rotation incorrect. See **Rotation**.

SSH-C COMPONENTS





MATERIALS OF CONSTRUCTION

Item	Description	Material
100	Casing	AISI TYPE 316L
101	Impeller	Stainless Steel
103	Wear Ring	
184	Seal Housing	
370	Socket Head Cap Screw (Casing to Adapter)	
408	Drain Plug - $\frac{3}{8}$ NPT	AISI TYPE 316 SS
126	Shaft Sleeve	316 SS
178	Impeller Key	Steel
422	Impeller Stud	Steel
199	Impeller Washer	316 SS
108	Adapter	Cast Iron ASTM A48CL20
371	Hex Head Cap Screw (Adapter to Motor)	Steel
412A	O-ring, impeller	BUNA-N
412F	O-ring, shaft sleeve	BUNA-N
513	O-Ring	BUNA-N
383	Mechanical Seal Part No. 10K13	Carbon/Ceramic Buna Elastomers 316 SS Metal Parts
383A	Spring Retainer	AISI Type 316 SS

OPTIONAL MECHANICAL SEALS

John Crane Type 21 Mechanical Seals						
Item	Part No.	Rotary	Stationary	Elastomers	Metal Parts	Intended Duty
383 Options	10K19	Carbon	Ni-Resist	EPR	316 SS	Hi-Temperature
	10K27		Tungsten Carbide			Hi-Temperature Mild Abrasive

SSH-F COMPONENTS



MATERIALS OF CONSTRUCTION

Item	Description	Material
100	Casing	AISI TYPE 316L Stainless Steel
101	Impeller	
103	Wear Ring	
184	Seal Housing	
370	Socket Head Cap Screw	
408	Drain plug - $\frac{3}{8}$ NPT	AISI TYPE 316 SS
126	Shaft Sleeve	316 SS
178	Impeller Key	Steel
422	Impeller Stud	Steel
199	Impeller Washer	316 SS
412A	O-ring, impeller	BUNA-N
412F	O-ring, shaft sleeve	BUNA-N
513	O-Ring	BUNA-N
383	Mechanical Seal Standard Part No. 10K13	Carbon/Ceramic BUNA-N Elastomers 316 SS Metal Parts
383A	Spring Retainer	AISI Type 316SS
108	Adapter	Cast Iron ASTM A48 CL20
228	Bearing Frame	
134	Bearing Cover	
122	Pump Shaft	
168	Ball Bearing (Inboard)	
112	Ball Bearing (Outboard)	
136	Retaining Ring	
370B	Hex Head Cap Screw (Adapter to Bearing Frame)	
370C	Hex Head Cap Screw (Bearing Frame to Cover)	
333A	Lip Seal	BUNA-N
193	Grease Fitting	Steel
123	V-Ring Deflector	BUNA-N

OPTIONAL MECHANICAL SEALS


John Crane Type 21 Mechanical Seals						
Item	Part No.	Rotary	Stationary	Elastomers	Metal Parts	Intended Duty
383 Options	10K19	Carbon	Ni-Resist	EPR	316 SS	Hi-Temperature
	10K27		Tungsten Carbide			Hi-Temperature Mild Abrasive

SSH S-GROUP - ENGINEERING DATA, INFORMACIÓN TÉCNICA, DONNÉES TECHNIQUES - SSH, GROUPE S

Channel Steel Bedplate, Clockwise Rotation Viewed from Drive End;

Fundación de Acero, Rotación en Dirección de las Agujas del Reloj Visto desde el Extremo del Motor;

Plaque de base profilée en U et rotation en sens horaire (vue de l'extrémité du moteur)



Dimensions and Weights - Determined by Pump,
Dimensiones y Pesos - Determinados por la Bomba;
Dimensions et poids - pompe

**Dimension "HL" Determined
by Pump and Bedplate,
Dimensión "HL" determinada
la bomba y el motor,
Dimensions HL
- pompe et plaque de base**

**Motor Frame Size,
Tamaño del bastidor del motor,
Carcasse de moteur**

143/145	183/184	213/215	254/256	284/286
---------	---------	---------	---------	---------

Pump, Bomba, Pompe	Suction Succión ① Aspir.	Discharge Descarga ① Refluol.	CP	DC Max., DC Máx. DC max.	DD	X	Y	Wt. (lbs.), Peso (lib.) Poids
9SH	1X2-6	2	1	16 $\frac{1}{4}$	5	4 $\frac{1}{4}$	6 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$
10SH	1X2-8			5 $\frac{1}{2}$	5 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$		64
11SH	1X2-10			17 $\frac{1}{16}$	6 $\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{2}$	4
4SH	1 $\frac{1}{2}$ X2 $\frac{1}{2}$ -6	2 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$	16 $\frac{1}{16}$	5	4 $\frac{1}{4}$	6 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{4}$
7SH	1 $\frac{1}{2}$ X2 $\frac{1}{2}$ -8			5 $\frac{1}{8}$	5 $\frac{1}{8}$	7 $\frac{1}{8}$		66
5SH	2X2 $\frac{1}{2}$ -6			17 $\frac{1}{16}$	5	4 $\frac{1}{4}$		57
8SH	2X2 $\frac{1}{2}$ -8	2	2	6	5 $\frac{3}{4}$	7 $\frac{1}{16}$		68
6SH	2 $\frac{1}{2}$ X3-6							59

Available Motor and Bedplate Dimensions and Weights,
Pesos y Dimensiones Disponibles de la Fundación y del Motor
Dimensions et poids - moteur et plaque de base

① For use with ANSI class 150 mating flanges.
Para usar con bridas que casan ANSI clase 150.
À utiliser avec des contre-brides ANSI, classe 150.

NOTES:
1. All pumps shipped in vertical discharge position. May be rotated in 90° increments. Tighten $\frac{1}{8}$ - 16 casing bolts to 20 ft/lbs. torque.
2. Dimensions in inches.
3. Motor dimensions may vary with motor manufacturer.
4. Not to be used for construction purposes.

NOTAS:
1. Todas las bombas transportadas en posición de descarga vertical. Pueden rotarse en aumentos de 90°. Apretar $\frac{1}{8}$ - 16 tornillos de carcasa a 20 pies/libras potencia.
2. Las dimensiones en pulgadas.
3. Las dimensiones puede que varíen con los fabricantes.
4. No para propósitos de construcción.

NOTA :
1. L'orifice de reflux est orienté vers le haut. On peut le tourner de 90° en 90°. Serrer les vis $\frac{1}{8}$ - 16 du corps de pompe à 20 lbf.pi.
2. Les dimensions sont en pouces, et le poids, en livres.
3. Les dimensions et le poids du moteur peuvent varier selon le fabricant.
4. Ne pas utiliser les dimensions pour la construction si elles ne sont pas certifiées à cette effet.

Motor Frame, Armazón del Motor, Carcasse de moteur	HP @ 3500 RPM, HP a 3500 RPM, hp à 3 500 tr/min				HP @ 1750 RPM, HP a 1750 RPM, hp à 1 750 tr/min				AB Max., AB Máx., AB max.	C Max., C Máx., C max.	P Max., P Máx., P max.	Wt. Max., Peso Máx., Poids max.	Bedplate Data, Datos de la Fundación, Plaque de base																	
	Single Phase, Monofásicos, 1 Ø		Three Phase, Trifásicos, 3 Ø		Single Phase, Monofásicos, 1 Ø		Three Phase, Trifásicos, 3 Ø																							
	ODP	TEFC	ODP	TEFC	ODP	TEFC	ODP	TEFC																						
143T					1	1	1	1	5 $\frac{1}{4}$	13 $\frac{1}{8}$	6 $\frac{1}{2}$	45																		
145T	2	2	2 orou 3	2	1 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$ orou 2	1 $\frac{1}{2}$ orou 2	14 $\frac{1}{4}$		53																		
182T	3	3	5	3	2	2	3	3		16 $\frac{5}{8}$	7 $\frac{1}{2}$	74																		
184T	5	5	7 $\frac{1}{2}$	5	3 orou 5	3	5	3		18 $\frac{1}{8}$		95																		
213T			10	7 $\frac{1}{2}$						7 $\frac{1}{2}$	18		116																	
215T			15	10						19 $\frac{1}{8}$		136	12	31	8 $\frac{1}{4}$	4 $\frac{1}{4}$	29	3	1											
254T			20	15						21 $\frac{1}{8}$	13	266	13	42	9 $\frac{1}{4}$	5 $\frac{1}{4}$	38 $\frac{1}{2}$	4												
256T			25	20						23 $\frac{3}{8}$		264							110	-										
284TS			30	25						24 $\frac{7}{8}$	15	392	15	44	10 $\frac{1}{2}$	5 $\frac{3}{4}$	40 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$		124										
286TS			40	30						26 $\frac{5}{8}$		432								1 $\frac{3}{4}$										

Dimensions and weights vary with manufacturers. Dimensions in inches and weights in lbs. "HP" Dimensions at motor end only.

* "HD" Dimension for 254T/256T motor frame on 1 x 2-10 only is 11"; A 3/4" motor shim and a 1 1/4" bearing frame shim are required.

Dimensions and weights vary with manufacturers. Dimensions in pulgadas y pesos en libras. Dimensiones "HP" sólo en el extremo del motor.

* La dimensión "HD" para el bastidor del motor 254T/256T de 1 x 2 - 10 es sólo 11"; se requieren una cuña del motor de 3/4" y una cuña del bastidor de apoyo de 1 1/4".

ODP = carcasse abritée (à ouvertures de ventilation protégées); TEFC = carcasse fermée autoventilée.

*Dimensions HP à l'extrémité du moteur seulement. La dimension HD pour la carcasse 254T ou 256T, version 1X2-10 seulement, est de 11 po ; une cale de moteur de 3/4 po et une cale de palier de 1 1/4 po sont requises.


Premium efficiency where required by Department of Energy Regulations. Eficacia superior donde se requiera por el Ministerio de regulaciones de la Energía.

Efficacité de la meilleure qualité si nécessaire par ministère de l'énergie des règlements.

SSH S-GROUP CLOSE COUPLED - DIMENSIONS AND WEIGHTS, SSH ACOUPLE CERRADO - DIMENSIONES Y PESOS, DIMENSIONS ET POIDS - SSH MONTÉE SUR MOTEUR, GROUPE S

(All dimensions in inches and weights in lbs. Do not use for construction purposes.)

(Todas las dimensiones en pulgadas y pesos en libras. No usar para propósitos de construcción.)



Dimensions "L" Determined by Pump and Motor, Dimensiones "L" Determinadas por la Bomba y el Motor, Dimensions L - pompe et moteur

Pump, Bomba, Pompe	150 lb. Flange, Brida de 150 lib., Bride, 150 lb/po ²		CP Max., CP Máx., DC max.	DC Max., DC Máx., DC max.	DD	X	Y	Motor Frame Size, Tamaño del Armazón del Motor, Carcasse de moteur				Wt. (lbs.), Pesos (libras), Poids
	Suct. Succ. ①	Disch. Desc. ①						143/145	182/184	213/215	254/256	
	Aspir.	Refoul.										
9SH	1x2-6		25 $\frac{3}{8}$	5	4 $\frac{3}{4}$	6 $\frac{1}{8}$	3 $\frac{1}{8}$	9 $\frac{1}{8}$	10 $\frac{1}{4}$	11 $\frac{1}{4}$	-	24
10SH	1x2-8		25 $\frac{3}{8}$	5 $\frac{1}{8}$	5 $\frac{1}{8}$	7 $\frac{1}{8}$						32
11SH	1x2-10		27 $\frac{1}{8}$	6 $\frac{1}{8}$	6 $\frac{1}{8}$	8 $\frac{1}{8}$	4	10 $\frac{1}{2}$	11 $\frac{1}{8}$	12 $\frac{1}{8}$	12 $\frac{1}{8}$	54
4SH	1 $\frac{1}{2}$ x2 $\frac{1}{2}$ -6		25 $\frac{1}{2}$	5	4 $\frac{3}{4}$	6 $\frac{1}{8}$	3 $\frac{1}{4}$	9 $\frac{1}{4}$	10 $\frac{1}{8}$	11 $\frac{1}{8}$	-	25
7SH	1 $\frac{1}{2}$ x2 $\frac{1}{2}$ -8		25 $\frac{1}{2}$	5 $\frac{1}{8}$	5 $\frac{1}{8}$	7 $\frac{1}{8}$						34
5SH	2x2 $\frac{1}{2}$ -6		27 $\frac{1}{8}$	5	4 $\frac{3}{4}$	6 $\frac{1}{8}$						25
8SH	2x2 $\frac{1}{2}$ -8		27 $\frac{1}{8}$	6	4 $\frac{3}{4}$	7 $\frac{1}{16}$	4	10 $\frac{1}{2}$	11 $\frac{1}{8}$	12 $\frac{1}{8}$	12 $\frac{1}{8}$	36
6SH	2 $\frac{1}{2}$ x3-6		3	2 $\frac{1}{2}$								27

① For use with ANSI class 150 mating flanges.

Para usar con bridas que casan ANSI clase 150.

À utiliser avec des contre-brides ANSI, classe 150.

Dimensions Determined by JM Motor Frame,

Dimensiones Determinadas por el Armazón del Motor JM,

Dimensions - carcasse de moteur JM

JM Frame, JM Armazón, Carcasse	A	AB	B	D	E	F	G	H Dia., H Diá., H (diam.)	P Max., P Máx., P max.	Motor Wt. (lbs.), Peso Motor (lib.), Poids du moteur
143JM	6 $\frac{1}{2}$	5 $\frac{1}{4}$	6	3 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{3}{4}$	2	1 $\frac{1}{8}$	11 $\frac{1}{32}$	6 $\frac{5}{8}$	41
145JM						2 $\frac{1}{2}$				57
182JM	8 $\frac{1}{2}$	5 $\frac{7}{8}$	6 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{3}{4}$	2 $\frac{1}{4}$	3 $\frac{1}{16}$		7 $\frac{1}{8}$	77
184JM						2 $\frac{3}{4}$		13 $\frac{1}{32}$		97
213JM	9 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{7}{8}$	8	5 $\frac{1}{4}$	4 $\frac{1}{4}$	3 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{32}$		9 $\frac{5}{8}$	122
215JM						5				155
254TCZ	11 $\frac{1}{4}$	9	9 $\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{4}$	5	4 $\frac{1}{8}$	1 $\frac{1}{8}$	17 $\frac{1}{32}$	11 $\frac{1}{2}$	265
256TCZ						5				320

Motor Frame Selections,

Selecciones del Armazón del Motor,

Choix de carcasses de moteur

Motor Frame, Armazón del Motor, Carcasse	Motor Horsepower, Potencia del Motor, Puissance (hp)			
	3500 RPM, 3500 RPM, 3 500 tr/min		1750 RPM, 1750 RPM, 1750 tr/min	
	1Ø, Monofásicos 1 Ø	3Ø, Trifásicos 3 Ø	1Ø, Monofásicos 1 Ø	3Ø, Trifásicos 3 Ø
ODP	TEFC	ODP	TEFC	ODP
143JM	-	-	-	-
145JM	2	2	2-3	2
182JM	3	3	5	3
184JM	5	5	7 $\frac{1}{2}$	5
213JM	7 $\frac{1}{2}$	-	10	7 $\frac{1}{2}$
215JM	10	-	15	10-15
254TCZ	-	-	20	-
256TCZ	-	-	25	20-25

ODP = carcasse abrigada (à ouverturas de ventilación protégées);

TEFC = carcasse fermée autoventilée.

NOTE:

1. Pumps shipped in vertical discharge as standard. For other orientations, remove casing bolts, rotate discharge to desired position, and tighten $\frac{1}{8}$ - 16 bolts to 20 ft./lbs., $\frac{7}{16}$ - 14 bolts to 20 ft./lbs.
2. ALL dimensions in inches.
3. Motor dimensions may vary with motor manufacturer.
4. Not for construction purposes.


NOTA:

1. Las bombas se transportarán en descarga vertical como estándar. Para otras orientaciones, retirar los tornillos de la carcasa, rotar la descarga a la posición deseada, y apretar $\frac{1}{8}$ - 16 tornillos a 20 pies/libras, $\frac{7}{16}$ - 14 tornillos a 20 pies/libras.
2. TODAS las dimensiones en pulgadas.
3. Las dimensiones puede que varíen con los fabricantes.
4. No para propósitos de construcción.

NOTA :

1. L'orifice de refoulement est orienté vers le haut. Pour l'orienter autrement, enlever les vis de fixation du corps de pompe, placer l'orifice dans le sens voulu, puis reposer et serrer les vis $\frac{1}{8}$ - 16 à 20 lbf/pi et $\frac{7}{16}$ - 14 à 20 lbf/pi.
2. Les dimensions sont en pouces, et le poids, en livres.
3. Les dimensions et le poids du moteur peuvent varier selon le fabricant.
4. Ne pas utiliser les dimensions pour la construction si elles ne sont pas certifiées à cette effet.

**SSH S-GROUP FRAME-MOUNTED - DIMENSIONS AND WEIGHTS, SSH ARMAZÓN MONTADO
- DIMENSIONES Y PESOS, DIMENSIONS ET POIDS - SSH MONTÉE SUR PALIER, GROUPE S**



**Dimensions and Weights - Bare Pump Only,
Dimensiones y Pesos - Solamente Bomba,
Dimensions et poids - pompe nue seulement**

Pump, Bomba, Pompe	150 lb. Flange, Brida de 150 lib., Bride, 150 lb/po ²		DC Max., DC Máx., DC max.	DD	CP Max., CP Máx., CP max.	L	X	Y	Wt. (lbs.), Peso (libras), Poids
	Suction Succión ① Aspir.	Discharge Descarga ① Refoul.							
9SH	1 x 2 - 6	2	1	5	4 3/4	16 1/4	7 1/8	6 5/8	56
10SH	1 x 2 - 8			5 1/8	5 1/8		7 1/8	3 1/8	64
11SH	1 x 2 - 10			6 7/8	6 7/8	17 1/16	8 1/2	8 7/8	86
4SH	1 1/2 x 2 1/2 - 6	2 1/2	1 1/2	5	4 3/4	16 1/16	7 3/4	6 3/8	56
7SH	1 1/2 x 2 1/2 - 8			5 1/8	5 1/8		7 1/8		64
5SH	2 x 2 1/2 - 6		2	5	4 3/4	17 5/16	8 1/2		57
8SH	2 x 2 1/2 - 8			6	5 3/4			6 3/8	66
6SH	2 1/2 x 3 - 6	3	2 1/2						57

① For use with ANSI class 150 mating flanges.
Para usar con bridas que casan ANSI clase 150.
À utiliser avec des contre-brides ANSI, classe 150.

NOTE:

1. Pumps will be shipped with top vertical discharge as standard. For other orientations, remove casing bolts, rotate discharge to desired position, and tighten $\frac{3}{8}$ -16 bolts to 20 ft./lbs., $\frac{7}{16}$ - 14 bolts to 20 ft./lbs.
2. ALL dimensions in inches.
3. Not for construction purposes.

NOTA:

1. Las bombas se transportarán con la descarga vertical superior como estándar. Para otras orientaciones, retirar los tornillos de la carcasa, rotar la descarga a la posición deseada, y apretar $\frac{3}{8}$ - 16 tornillos a 20 pies/libras, $\frac{7}{16}$ - 14 tornillos a 20 pies/libras.
2. TODAS las dimensiones en pulgadas.
3. No para propósitos de construcción.

NOTA :


1. L'orifice de refoulement est orienté vers le haut. Pour l'orienter autrement, enlever les vis de fixation du corps de pompe, placer l'orifice dans le sens voulu, puis reposer et serrer les vis $\frac{3}{8}$ - 16 à 20 lbf-pi et $\frac{7}{16}$ - 14 à 20 lbf-pi.
2. Les dimensions sont en pouces, et le poids, en livres.
3. Ne pas utiliser les dimensions pour la construction si elles ne sont pas certifiées à cette effet.

SSH-F M-GROUP - ENGINEERING DATA, SSH-F - INFORMACIÓN TÉCNICA, DONNÉES TECHNIQUES - SSH-F, GROUPE M

Channel Steel Bedplate, Clockwise Rotation Viewed from Drive End;

Fundación de Acero, Rotación en Dirección de las Agujas del Reloj Visto desde el Extremo del Motor;

Plaque de base profilée en U et rotation en sens horaire (vue de l'extrémité du moteur)



Dimensions and Weights - Determined by Pump,

Dimensiones y Pesos - Determinados por la Bomba,

Dimensions et poids - pompe

Pump, Bomba, Pompe	Pump Size, Tamaño de la Bomba, Dimensions	① Suction Sución Aspir.	① Discharge Descarga Refoul.	CP	DC Max., DC Máx., DC max.	DD	L	X	Y	Wt. (lbs.), Peso (libras), Poids
24SH	1½ x 2½-10	2½	1½	23	6¾	6¾	10½	8½	4	125
25SH	2 x 2½-10		2		6½	5¾				125
22SH	2½ x 3-8		2½		6½	5¾				125
27SH	2½ x 3-10		3		6¾	6¾	9½	11½	5	134
23SH	3 x 4-8		3		7½	7¾				136
28SH	3 x 4-10		4		7½	7¾				148

① For use with ANSI class 150 mating flanges.

Para usar con bridas que casan ANSI clase 150.

À utiliser avec des contre-brides ANSI, classe 150.

NOTE:

1. Pumps will be shipped with top vertical discharge as standard. For other orientations, remove casing bolts, rotate discharge to desired position and tighten $\frac{3}{8}$ - 16 bolts to 20 ft./lbs.

2. ALL dimensions in inches.

3. Not for construction purposes.

NOTA:

1. Las bombas se transportarán con la descarga vertical superior como estándar. Para otras orientaciones, retirar los tornillos de la carcasa, rotar la descarga a la posición deseada, y apretar $\frac{3}{8}$ - 16 tornillos a 20 pies/libras.

2. TODAS las dimensiones en pulgadas.

3. No para propósitos de construcción.

NOTA :

1. L'orifice de refoulement est orienté vers le haut. Pour l'orienter autrement, enlever les vis de fixation du corps de pompe, placer l'orifice dans le sens voulu, puis reposer et serrer les vis $\frac{3}{8}$ - 16 à 20 lbf.pi.

2. Les dimensions sont en pouces, et le poids, en livres.

3. Les dimensions et le poids du moteur peuvent varier selon le fabricant.

4. Ne pas utiliser les dimensions pour la construction si elles ne sont pas certifiées à cette effet.

Available Motor and Bedplate Dimensions and Weights, Pesos y Dimensiones Disponibles de la Fundación y del Motor, Dimensions et poids - moteur et plaque de base

Motor Frame, Armazón del Motor, Carcasse de motor	HP @ 3500 RPM, hp à 3 500 tr/min		HP @ 1750 RPM - T-Frame Only hp à 1 750 tr/min - carc. T seulement.				AB Max., AB Máx., AB max.	C Max., C Máx., C max.	P Max., P Máx., P max.	Wt. Max., Peso Máx., Poids max.	Bedplate Data, Datos de la Fundación, Plaque de base										
	Three Phase, Trifásicos, 3 Ø		Single Phase, Monofásicos, 1 Ø		Three Phase, Trifásicos, 3 Ø						HA	HB	HD	HE	HF	HG	Wt. (lbs.), Peso (libras), Poids				
	ODP	TEFC	ODP	TEFC	ODP	TEFC															
184T			3 or 5	3	5	5	5¾	18½	7¾	95											
213T					7½	7½	7¾	19½	13	116	13	42	10½	5¼	38½	4	111				
215T	15				10	10															
254T	20	15			15	15	9½	21½	13	266	23¾	422	10½	5¾	40½	3½	124				
256T	25	20			20	20															
284TS/T	30	25			25	25	12½	24¾	15	392	15	44	10½	5¾	40½	3½	124				
286TS/T	40	30																			
324TS/T	50	40					14½	28¾	17¾	592	18	48	12	7¼	44½	4	183				
326TS/T	60	50																			
364TS/T	75	60					15½	31½	18¾	834	13	56	14	7¼	52½	4	214				
365TS/T	100	75																			
405TS/T		100					18	36¾	20½	1060	22	56	14	7¼	52½	4	214				

Dimensions and weights vary with manufacturers. Dimensions in inches and weights in lbs.


Dimensiones y pesos varían con los fabricantes. Dimensiones en pulgadas y pesos en libras.

ODP = carcasse abritée (à ouvertures de ventilation protégées); TEFC = carcasse fermée autoventilée.

SSH M-GROUP CLOSE COUPLED - DIMENSIONS AND WEIGHTS, SSH ACOPLE CERRADO - DIMENSIONES Y PESOS, DIMENSIONS ET POIDS - SSH MONTÉE SUR MOTEUR, GROUPE M

(All dimensions in inches and weights in lbs. Do not use for construction purposes.)

(Todas las dimensiones en pulgadas y pesos en libras. No usar para propósitos de construcción.)



Dimensions "L" Determined by Pump and Motor, Dimensiones "L" Determinadas por la Bomba y el Motor, Dimensions L - pompe et moteur

Pump, Bomba, Pompe	Pump Size, Tamaño de la Bomba, Dimensions	① Suction Succión Aspir.	① Discharge Descarga Refoul.	CP Max., CP Máx., CP max.	DC Max., DC Máx., DC max.	DD	X	Y	Wt. (lbs.), Peso (libras), Poids	Motor Frame Size, Tamaño del Armazón del Motor, Carcasse de moteur						
										140	180	210	250	280		
24SH	1½ x 2 ½-10	2½	1½	34½	6 7/8	6 5/8	8 15/16	4	75	10 1/2	11 1/8	12 1/8	13 3/8	14 3/8		
25SH	2 x 2 ½-10		2	36					75	-						
22SH	2 ½ x 3-8	3	2 ½			6 1/8	5 7/8		72	-		-	15			
27SH	2 ½ x 3-10								84							
23SH	3 x 4-8	4	3	37	6 7/8	6 5/8	9 15/16	5	86	11 1/2	12 1/2	13 3/8	14 3/8	15 3/8		
28SH	3 x 4-10		3						98							

① For use with ANSI class 150 mating flanges.

Para usar con bridas que casan ANSI clase 150.

À utiliser avec des contre-brides ANSI, classe 150.

NOTES:

- Pumps shipped in vertical discharge as standard. For other orientations, remove casing bolts, rotate discharge to desired position, and tighten ¾- 16 bolts to 20 ft./lbs., 7/16- 14 bolts to 20 ft./lbs., 1/2- 13 bolts to 40 ft./lbs.
- Motor dimensions may vary with motor manufacturer.
- Not for construction purposes.

NOTAS:

- Las bombas se transportarán en descarga vertical como estándar. Para otras orientaciones, retirar los tornillos de la carcasa, rotar la descarga a la posición deseada, y apretar ¾- 16 tornillos a 20 pies/libras, 7/16- 14 tornillos a 20 pies/libras, 1/2- 13 tornillos a 40 pies/libras.
- TODAS las dimensiones en pulgadas.
- No para propósitos de construcción.

NOTA :

- L'orifice de refoulement est orienté vers le haut. Pour l'orienter autrement, enlever les vis de fixation du corps de pompe, placer l'orifice dans le sens voulu, puis reposer et serrer les vis ¾ - 16 à 20 lbf-pi, 7/16 - 14 à 20 lbf-pi et 1/2 - 13 à 40 lbf-pi.
- Les dimensions sont en pouces, et le poids, en livres.
- Les dimensions et le poids du moteur peuvent varier selon le fabricant.
- Ne pas utiliser les dimensions pour la construction si elles ne sont pas certifiées à cette effet.

Dimensions Determined by JM Motor Frame, Dimensiones Determinadas por el Armazón del Motor JM, Dimensions - carcasse de moteur JM

Frame, Armazón, Carcasse	A	AB Max., AB max.	B	D	E	F	G	H	P Max., P Máx., P max.
145JM	6 1/2	5 1/4	6	3 1/2	2 3/4	2 1/2	1/8	11 1/32	7 7/16
182JM	8 1/2	5 7/8	6 1/2	4 1/2	3 3/4	2 1/4	3/16	13 1/32	8 1/2
184JM						2 3/4			10 1/16
213JM	9 1/2	7 3/8	8	5 1/4	4 1/4	3 1/2	7/32	17 1/32	13 1/4
215JM						4 1/8			15
254JM	11 1/4	9	11 3/4	6 1/4	5	5	1/4	21 1/32	15
256JM						4 3/4			25
284JM	12 1/4	12 1/4	12 1/4	7	5 1/2	5 1/2	5/16	21 1/32	25
286JM						5 1/2			30
324JM	14	13 1/4	14	8	6 1/4	5 1/4	1/4	16 15/16	40
326JM						5 1/2			40
364TCZ	17 3/4	15 1/6	15 1/2	9	7	5 5/8	21 1/32	19	50
365TCZ						6 1/8			60

364TCZ and 365TCZ frames are built with 326JM shaft extensions.

Dimensions may vary with manufacturer;

Los armazones 364TCZ y 365TCZ se construyen con extensiones del eje 326JM.

Las dimensiones pueden variar con los fabricantes;

Les carcasses 364TCZ et 365TCZ possèdent la rallonge d'arbre de la 326JM.

Motor Frame Selections, Selecciones del Armazón del Motor, Choix de carcasses de moteur

Frame, Armazón, Carcasse	Motor Horsepower, Potencia del Motor, Puissance (hp)					Wt. Max., Peso Max., Poids max.			
	3500 RPM, 3500 tr/min		1750 RPM, 1750 tr/min						
	3 PH, Trifásicos, 3 Ø	1 PH, Monofásicos, 1 Ø	3 PH, Trifásicos, 3 Ø	ODP	TEFC	ODP	TEFC	ODP	TEFC
145JM	-	-	-	-	-	2	2	57	57
182JM	-	-	2	2, 3	3	3	3	77	77
184JM	-	-	3	-	5	5	5	97	97
213JM	10	-	5	-	7 1/2	7 1/2	7 1/2	141	141
215JM	15	10	-	-	10	10	10	155	155
254JM	20	15	-	-	15	15	15	265	265
256JM	25	20	-	-	20	20	20	320	320
284JM	30	25	-	-	25	25	25	419	419
286JM	40	30	-	-	-	-	-	422	422
324JM	50	40	-	-	-	-	-	562	562
326JM	60	50	-	-	-	-	-	625	625
364TCZ	75	60	-	-	-	-	-	775	775
365TCZ	100	75, 100	-	-	-	-	-	905	905

364TCZ and 365TCZ frames are built with 326JM shaft extensions.

Los armazones 364TCZ y 365TCZ se construyen con extensiones del eje 326JM.


ODP = carcasse abrigada (à ouvertures de ventilation protégées); TEFC = carcasse fermée autoventilée. Les carcasses 364TCZ et 365TCZ possèdent la rallonge d'arbre de la 326JM.

Premium efficiency where required by Department of Energy Regulations.

Eficacia superior donde se requiera por el Ministerio de regulaciones de la Energía.

Efficacité de la meilleure qualité si nécessaire par ministère de l'énergie des règlements.

**SSH M-GROUP FRAME MOUNTED - DIMENSIONS AND WEIGHTS,
SSH ARMAZÓN MONTADO - DIMENSIONES Y PESOS, DIMENSIONS ET POIDS -
SSH MONTÉE SUR PALIER, GROUPE M**



Dimensions and Weights - Bare Pump Only,

Dimensiones y Pesos - Solamente Bomba

Dimensions et poids - pompe nue seulement

Pump, Bomba, Pompe	Pump Size, Tamaño de la Bomba, Dimensions	① Suction Succión Aspir.	① Discharge Descarga Refouil.	CP	DC Max., DC Máx., DC max.	DD	L	X	Y	Wt. (lbs.), Peso (libras), Poids
24SH	1 1/2 x 2 1/2-10	2 1/2	1 1/2		6 7/8	6 5/8				125
25SH	2 x 2 1/2-10		2	23			10 1/2	8 15/16	4	125
22SH	2 1/2 x 3-8	3	2 1/2		6 7/8	5 7/8				125
27SH	2 1/2 x 3-10				6 7/8	6 5/8		9 15/16		134
23SH	3 x 4-8	4	3	24	7 7/8	7 3/8	11 1/2		5	136
28SH	3 x 4-10							11 1/8		148

① For use with ANSI class 150 mating flanges.

Para usar con bridas que casan ANSI clase 150.

À utiliser avec des contre-brides ANSI, classe 150.

NOTES:

1. Pumps will be shipped with top vertical discharge as standard. For other orientations, remove casing bolts, rotate discharge to desired position, replace and tighten $\frac{3}{8}$ -16 bolts to 20 ft./lbs.
2. Motor dimensions may vary with motor manufacturer.
3. Not for construction purposes.

NOTAS:

1. Las bombas se transportarán con la descarga vertical superior como estándar. Para otras orientaciones, retirar los tornillos de la carcasa, rotar la descarga a la posición deseada, y apretar $\frac{3}{8}$ - 16 tornillos a 20 pies/libras.
2. TODAS las dimensiones en pulgadas.
3. No para propósitos de construcción.

NOTA :

1. L'orifice de refoulement est orienté vers le haut. Pour l'orienter autrement, enlever les vis de fixation du corps de pompe, placer l'orifice dans le sens voulu, puis reposer et serrer les vis $\frac{3}{8}$ - 16 à 20 lbf-pi.
2. Les dimensions sont en pouces, et le poids, en livres.
3. Les dimensions et le poids du moteur peuvent varier selon le fabricant.
4. Ne pas utiliser les dimensions pour la construction si elles ne sont pas certifiées à cette effet.

COMMERCIAL WARRANTY

For goods sold to commercial buyers, Seller warrants the goods sold to Buyer hereunder (with the exception of membranes, seals, gaskets, elastomer materials, coatings and other "wear parts" or consumables all of which are not warranted except as otherwise provided in the quotation or sales form) will be (i) be built in accordance with the specifications referred to in the quotation or sales form, if such specifications are expressly made a part of this Agreement, and (ii) free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of installation or twelve (12) months from the date of shipment (which date of shipment shall not be greater than eighteen (18) months after receipt of notice that the goods are ready to ship), whichever shall occur first, unless a longer period is specified in the product documentation (the "Warranty").

Except as otherwise required by law, Seller shall, at its option and at no cost to Buyer, either repair or replace any product which fails to conform with the Warranty provided Buyer gives written notice to Seller of any defects in material or workmanship within ten (10) days of the date when any defects or non-conformance are first manifest. Under either repair or replacement option, Seller shall not be obligated to remove or pay for the removal of the defective product or install or pay for the installation of the replaced or repaired product and Buyer shall be responsible for all other costs, including, but not limited to, service costs, shipping fees and expenses. Seller shall have sole discretion as to the method or means of repair or replacement. Buyer's failure to comply with Seller's repair or replacement directions shall terminate Seller's obligations under this Warranty and render the Warranty void. Any parts repaired or replaced under the Warranty are warranted only for the balance of the warranty period on the parts that were repaired or replaced. Seller shall have no warranty obligations to Buyer with respect to any product or parts of a product that have been: (a) repaired by third parties other than Seller or without Seller's written approval; (b) subject to misuse, misapplication, neglect, alteration, accident, or physical damage; (c) used in a manner contrary to Seller's instructions for installation, operation and maintenance; (d) damaged from ordinary wear and tear, corrosion, or chemical attack; (e) damaged due to abnormal conditions, vibration, failure to properly prime, or operation without flow; (f) damaged due to a defective power supply or improper electrical protection; or (g) damaged resulting from the use of accessory equipment not sold or approved by Seller. In any case of products not manufactured by Seller, there is no warranty from Seller; however, Seller will extend to Buyer any warranty received from Seller's supplier of such products.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY AND ALL OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, GUARANTEES, CONDITIONS OR TERMS OF WHATEVER NATURE RELATING TO THE GOODS PROVIDED HEREUNDER, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMED AND EXCLUDED. EXCEPT AS OTHERWISE REQUIRED BY LAW, BUYER'S EXCLUSIVE REMEDY AND SELLER'S AGGREGATE LIABILITY FOR BREACH OF ANY OF THE FOREGOING WARRANTIES ARE LIMITED TO REPAIRING OR REPLACING THE PRODUCT AND SHALL IN ALL CASES BE LIMITED TO THE AMOUNT PAID BY THE BUYER FOR THE DEFECTIVE PRODUCT. IN NO EVENT SHALL SELLER BE LIABLE FOR ANY OTHER FORM OF DAMAGES, WHETHER DIRECT, INDIRECT, LIQUIDATED, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE, EXEMPLARY OR SPECIAL DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF PROFIT, LOSS OF ANTICIPATED SAVINGS OR REVENUE, LOSS OF INCOME, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF PRODUCTION, LOSS OF OPPORTUNITY OR LOSS OF REPUTATION.




Xylem Inc.
2881 East Bayard Street Ext., Suite A
Seneca Falls, NY 13148
Phone: (800) 453-6777
Fax: (888) 322-5877
www.gouldswatertechnology.com

Goulds is a registered trademark of Goulds Pumps, Inc. and is used under license.
© 2017 Xylem Inc. IM084 Revision Number 8 May 2017

MANUAL DE INSTRUCCIÓN

IM084R08



Modelos SSH-C y SSH-F

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO



 **GOULDS**
WATER TECHNOLOGY
a **xylem** brand

ÍNDICE

TEMA	PÁGINA
Instrucciones de seguridad.....	18
Instrucciones importantes.....	18
Instalación	18
Alineación.....	19
Tubería de succión	19
Tubería de descarga	19
Rotación	19
Operación.....	20
Mantenimiento.....	20
Desmontaje.....	20
Reensamblaje.....	20
Investigación de averías	21
Componentes	22
SSH S-Group – Información Técnica	9
SSH S-Group Acople Cerrado – Dimensiones y Pesos	10
SSH S-Group Armazón Montado – Dimensiones Y Pesos	11
SSH M-Group – Información Técnica	12
SSH M-Group Acople Cerrado – Dimensiones y Pesos	13
SSH M-Group Armazón Montado – Dimensiones y Pesos.....	14
Garantía limitada de Goulds Water Technology.....	24
Declaración de Conformidad	35

INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO

Por favor complete los datos consultando la placa del fabricante de la bomba. La información de la garantía está en la página 24.

Modelo de la Bomba: _____

Número de Serie: _____

Agente: _____

Nº. telefónico del agente: _____

Fecha de compra: _____

Fecha de instalación: _____

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PARA EVITAR LESIONES CORPORALES SERIAS O FATALES O DAÑOS MAYORES A LA PROPIEDAD, LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD EN EL MANUAL Y EN LA BOMBA.

ES INTENCIÓN QUE ESTE MANUAL ASISTA EN LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE ESTA UNIDAD Y DEBE MANTENERSE CON LA BOMBA.



Este es un **SÍMBOLO DE ALERTA DE SEGURIDAD**. Cuando vea este símbolo en la bomba o en el manual, busque una de las palabras de señal y esté alerta a las lesiones corporales potenciales o daños a la propiedad.



Advierte los peligros que **CAUSARÁN** lesiones corporales serias, la muerte o daños mayores a la propiedad.



Advierte los peligros que **PUEDEN** causar lesiones corporales serias, la muerte o daños mayores a la propiedad.



Advierte los peligros que **PUEDEN** causar lesiones corporales o daños a la propiedad.

AVISO: INDICA INSTRUCCIONES ESPECIALES QUE SON MUY IMPORTANTES Y DEBEN SEGUIRSE.

EXAMINE A FONDO TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS ANTES DE REALIZAR ALGÚN TRABAJO EN ESTA BOMBA. MANTENGA TODAS LAS CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD.



Los fluidos peligrosos pueden causar incendios, quemaduras o la muerte.

UNIDAD NO DISEÑADA PARA USO CON LÍQUIDOS PELIGROSOS O GASES INFLAMABLES. ESTOS FLUIDOS PUEDEN ESTAR PRESENTES EN LAS ÁREAS DE CONTENCIÓN.

AVISO: INSPECCIONE LA UNIDAD SI TIENE DAÑOS Y REPORTE INMEDIATAMENTE CUALQUIER DAÑO AL TRANSPORTISTA O AL AGENTE.

1. INSTRUCCIONES IMPORTANTES

1. Inspeccione la unidad para determinar si está dañada. Informe inmediatamente los daños al transportista.
2. La alimentación eléctrica debe ser un circuito de rama separada con los fusibles o interruptores automáticos, tamaños de cables, etc., conforme a los códigos Eléctricos Nacional y local. Instale un interruptor de desconexión en todos los hilos exteriores cerca de la bomba.



SIEMPRE DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CUANDO MANEJE LA BOMBA O LOS CONTROLES.



Un voltaje peligroso puede producir golpes eléctricos, quemaduras o la muerte.

3. Los motores deben estar alambrados para la tensión apropiada (verifique la placa del fabricante). El tamaño del alambre debe eliminar la máxima caída de tensión a 10% de la tensión de la placa del fabricante en los terminales del motor, o la vida del motor y de la bomba serán disminuidos.

4. **Unidades monofásicas:** La protección térmica de las unidades monofásicas a veces está incorporada (verifique la placa del fabricante). Si no se proporciona protección incorporada, use un contactor con la sobrecarga apropiada. Se permite el uso de fusibles, los que deben ser apropiados.

5. **Unidades trifásicas:** Proporcione la protección de tres hilos exteriores con el arrancador magnético del tamaño adecuado y sobrecargas térmicas.

6. Máximas temperaturas del líquido:
212°F (100°C) con sello estándar.
250°F (120°C) con sello de alta temperatura, opcional.

7. Máxima presión de operación permisible: 230 lib/pulg² (15 baras).

8. Máximo número de arranques/hora: 20 distribuidos uniformemente.

9. La inspección y mantenimiento regulares aumentarán la vida útil. Base el programa en el tiempo de funcionamiento.

2. INSTALACIÓN

1. Las unidades compactas se pueden instalar inclinadas o verticales.

▲PRECAUCIÓN **NO INSTALE CON EL MOTOR DEBAJO DE LA BOMBA. LA CONDENSACIÓN SE ACUMULARÁ EN EL MOTOR.**

2. Coloque la bomba tan cerca de la fuente del líquido como sea posible (abajo del nivel del líquido para operación automática).

3. Proteja contra la congelación e inundaciones.

4. Deje suficiente espacio libre para darle servicio y ventilación.

5. Para las bombas compactas, la cimentación debe ser plana y substancial para eliminar las deformaciones cuando se aprieta los pernos. Use montajes de goma para minimizar el ruido y las vibraciones. Apriete los pernos de sujeción del motor antes de conectar la tubería a la bomba.

6. Para las bombas montadas en marco, se requiere una cimentación sólida y permanente para funcionamiento seguro. La placa de base debe adherirse con lechada a la cimentación con una zapata sólida.


7. Coloque la unidad sobre cuñas puestas en cuatro pumtos. (Dos aproximadamente abajo del centro del motor y dos aproximadamente abajo de la bomba). Ajuste las cuñas para nivelar la unidad, trayendo las mitades del acoplamiento a una alineación razonable. Nivele o ponga a escuadra las bridadas de succión y de descarga.

8. Asegúrese de que la placa de base no esté distorsionada y que la alineación final del acoplamiento se pueda hacer dentro de los límites del movimiento del motor o poniendo calzas, si fuese necesario.

9. Apriete con los dedos los pernos de la cimentación, y construya una presa alrededor de la cimentación. Derrame lechada debajo de la placa de base,

asegurándose de que las áreas debajo de la bomba y del motor estén bien llenas. Permita que la lechada fragüe por 48 horas antes de apretar más los pernos de la cimentación.

10. Toda la tubería debe estar soportada independientemente de la bomba y debe “alinearse” naturalmente. Nunca estire la tubería en el lugar forzando las conexiones de la succión o descarga.
11. La alineación angular de las bridas se puede lograr mejor usando calibradores en los lugares de los pernos (vea la ilustración).



12. En las unidades montadas en marco, apriete la cimentación, la bomba y los pernos de sujeción del impulsor, antes de conectar la tubería a la bomba.
13. Evite los accesorios innecesarios. Seleccione los tamaños para mantener bajas las pérdidas de presión.
14. Despues de completar la tubería, gire a mano la unidad para verificar el trabado. Nota: En el extremo del eje del motor se proveen una ranura de destornillador o filos normales al eje.

3. ALINEACIÓN

1. Las bombas compactas no necesitan alineación en el campo.
2. Aunque la unidad de bomba y motor pueda tener una alineación de fábrica, la misma puede haberse alterado en tránsito y se debe verificar antes del funcionamiento.
3. Verifique que todos los pernos de sujeción estén bien apretados antes de verificar la alineación.
4. Si es necesario realinear, siempre mueve el motor, Aplique calzas según se requiera.
5. La alineación final se logra cuando se cumplen los requerimientos paralelo y angular, con los pernos de sujeción y de la bomba y del motor, apretados.

PRECAUCIÓN SIEMPRE VUELVA A VERIFICAR AMBAS ALINEACIONES DESPUÉS DE HACER AJUSTES.

6. La alineación paralela es incorrecta cuando los ejes no están concéntricos. Ponga el indicador de cuadrante en un cubo y gire este cubo 360° mientras hace lecturas en el diámetro exterior del otro cubo. Hay alineación paralela cuando la lectura total del indicador es de 0,005" o menos.
7. La alineación angular es incorrecta cuando los ejes no están paralelos. Coloque el indicador de cuadrante en un cubo y gire este cubo 360° mientras hace lecturas en el diámetro del otro cubo. Hay alineación angular

cuando la lectura total del indicador es de 0,005" o menos.

4. TUBERÍA DE SUCCIÓN

1. Es deseable tener una tubería de succión directa con altura estática de aspiración baja y corta. Para una altura de succión superior a 15 pies, consulte la curva de rendimiento de la bomba para ver la *Altura de succión positiva requerida*.
2. El tamaño del tubo de succión debe ser por lo menos igual a la conexión de succión de la bomba.
3. Si se usa un tubo más grande, un reductor de tubo excéntrico (con el lado recto arriba) debe usarse en la bomba.
4. Instalación con la fuente de suministro abajo de la bomba:
 - 4.1. Instale la válvula de aislación en la tubería para inspección y mantenimiento.
 - 4.2. No use la válvula de aislación de succión para estrangular la bomba.
5. Instalación con la fuente de suministro arriba de la bomba:
 - 5.1. Para evitar bolsas de aire, ninguna parte de la tubería debe estar más alta que la conexión de succión de la bomba. Incline la tubería hacia arriba, partiendo de la fuente del líquido.
 - 5.2. Todas las juntas deben ser estancas.
 - 5.3. La válvula de pie debe usarse sólo si es necesario para cavar, o sostener el cebado en el servicio intermitente.
 - 5.4. El área abierta del colador de succión debe ser por lo menos el triple del área del tubo.
6. El tamaño de la entrada de la fuente del líquido y la mínima inmersión sobre la entrada deben ser suficientes para impedir que el aire entre a la bomba.

5. TUBERÍA DE DESCARGA

1. La disposición debe incluir una válvula de retención localizada entre una válvula de compuerta y la bomba. La válvula de compuerta es para regulación de la capacidad, o la inspección de la bomba o de la válvula de retención.
2. Si se requiere un reductor, instale entre la válvula de retención y la bomba.

6. ROTACIÓN



NO PONGA LAS MANOS EN LA SUCCIÓN DE LA BOMBA MIENTRAS VERIFICA LA ROTACIÓN DEL MOTOR. HACERLO CAUSARÁ SEVERAS LESIONES CORPORALES.

1. Las bombas son de rotación derecha (sentido dextroso visto desde el extremo del motor). Encienda y apague el interruptor. Observe la rotación del eje. En las unidades montadas en marco, verifique la rotación antes de acoplar la bomba al motor.

- Motor monofásico:** Consulte el diagrama de cableado en el motor si debe cambiarse la rotación.
- Motor trifásico:** Intercambie dos cualesquiera de los conductores de alimentación para cambiar la rotación.

7. OPERACIÓN

- Antes de arrancar, se debe cebar la bomba (el tubo de succión lleno y sin aire) y abrir parcialmente la válvula de descarga.



EL LÍQUIDO BOMBEADO PROPORCIONA LUBRICACIÓN. SI LA BOMBA FUNCIONA SECA, LAS PIEZAS GIRATORIAS SE AGARROTARÁN Y SE DAÑARÁ EL SELLO MECÁNICO.

- Haga una verificación completa después que la unidad funcione bajo condiciones de operación y se estabilice la temperatura. Verifique la expansión de la tubería. Verifique la alineación del acoplamiento.
- No haga funcionar con caudal cero o cerca de cero.**
La energía impartida al líquido se convierte en calor y el líquido puede convertirse en vapor. Las piezas giratorias requieren líquido para impedir las estrías o agarrotamiento.

8. MANTENIMIENTO



Tensión peligrosa

LA OMISIÓN DE DESCONECTAR Y BLOQUEAR LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ANTES DE INTENTAR NINGÚN MANTENIMIENTO PUEDE CAUSAR CHOQUES, QUEMADURAS O LA MUERTE.

- Los cojinetes están localizados adentro y son parte del motor. Para el procedimiento de lubricación, consulte las instrucciones del fabricante.
- En las unidades montadas en marco, reengrase cada 2.000 horas de uso o cada 3 meses. Use grasa con base de Litio o Sodio #2 y llene hasta que la grasa salga de la grasera.

9. DESMONTAJE

- Apague la alimentación eléctrica.
- Drene el sistema. Lave con chorro de agua si es necesario.
- Quite los pernos de sujeción del motor en las unidades compactas o desconecte el acoplamiento y quite el espaciador.
- Quite los pernos de la carcasa y los pernos de sujeción de la bomba.
- Quite el motor y el elemento giratorio de la carcasa.
- Destornille el perno del impulsor con una llave de casquillo. No inserte un destornillador entre los álabes del impulsor para impedir la rotación. Puede ser necesario usar una llave de correa alrededor del impulsor si el impacto de la llave de casquillo no afloja el perno del impulsor.
- Quite la arandela del impulsor.
- Inserte dos barras de hacer palanca (espaciadas 180°) entre el impulsor y el alojamiento del sello. Haga palanca sacando el impulsor.

- Quite el resorte del sello, la arandela acopada y la chaveta del impulsor.
- Quite el alojamiento del sello, quitando con él las partes del sello rotatorio. (donde sea necesario se proveen ranuras para la barra de palanca).
- Coloque el alojamiento del sello en una superficie plana. Presione fuera las partes del sello estacionario.
- Quite el deflector del eje, en las unidades montadas en marco.
- Quite los pernos que sujetan la tapa del cojinete al marco y quite la tapa del cojinete (montado en marco).
- Quite los sellos de reborde del marco del cojinete y la tapa del cojinete (montado en marco).
- Quite el eje y los cojinetes del marco (montado en marco).
- Quite el anillo de retención de los cojinetes.
- Use un extractor de cojinete o prensa para quitar cojinetes de bolas (montado en marco).
- Quite la camisa del eje si está muy rayada. La camisa del eje está adherida al eje y debe calentarse a unos 250°F para facilitar quitarla.
- Quite el anillo de desgaste si está excesivamente dañado. Use una barra de hacer palanca y/o prensas de mordazas.

10. REENSAMBLE

- Todas las piezas se deben limpiar antes de montar.
- Consulte la lista de piezas para identificar las artículos de reemplazo requeridos.
- Reensamblar es lo contrario del procedimiento de montar.
- Cambie los sellos de reborde si están desgastados o dañados (montado en marco solamente).
- Cambie los cojinetes de bolas si están flojos, ásperos o ruidosos cuando giran (montado en marco solamente).
- Verifique que el valor máximo fuera de redondez del eje no supere 0,005" de lectura total del indicador. Los asientos de cojinetes y áreas de sello de reborde deben ser suaves y estar libres de rayaduras o muescas. Cambie si es necesario (montado en marco solamente).
- Todos los componentes de sello mecánico deben estar en buenas condiciones o pueden producirse fugas. El cambio del conjunto del sello completo, es buena práctica normal, siempre que se quite el sello.
- Si se cambia el anillo de desgaste, no use lubricantes en el encaje de metal a metal cuando empuje la pieza de reemplazo.
- Si se quita el impulsor, como por ejemplo para efectuar un cambio de sello mecánico, se debe seguir el procedimiento siguiente: El perno viejo del impulsor y las juntas de empaque del impulsor no se pueden volver a usar.
- Instale el asiento estacionario del sello mecánico en la caja del sello, usando agua jabonosa como lubricante para facilitar la inserción.
- S-Grupo -**instale al detenedor de resorte mecánico del sello, al resorte y a ensamblaje rotatorio en la funda del eje usando el agua jabonosa para lubricar. Resbale la funda del eje sobre el eje de la bomba, sea seguro que un anillo o nuevo de la funda del eje está utilizado.

NOTA: EL ANILLO O DE LA ARANDELA DEL ANILLO O Y DEL IMPULSOR DE LA FUNDA DEL EJE ES CASI IDÉNTICO EN DIÁMETRO. SEA SEGURO UTILIZAR. EL ANILLO O SECCIONADO TRANSVERSALMENTE REDONDO SE UTILIZA EN LA FUNDA DEL EJE.

11. **M-Grupo** - instale el resorte mecánico del sello y rotatorio en la funda del eje usando el agua jabonosa para lubricar. Resbale la funda del eje sobre el eje de la bomba. Sea seguro que un anillo o nuevo de la funda del eje está utilizado. Coloque el detenedor de resorte mecánico del sello sobre el cubo del impulsor.
12. Ponga el clave del impulsor en la chavetera del eje y resbale el impulsor en lugar. Instale la arandela del poste del impulsor y del impulsor. Sea seguro que un anillo o nuevo del impulsor está utilizado. Apriete el **S-Grupo** ($3/8"$ cuerda de rosca) a 17 pies-lb. y al **M-Grupo** cuerda de rosca (de $\frac{1}{2}"$) a 38 pies-lb.
13. Substituya los pernos de la cubierta y apriete en una secuencia de la travesía a los valores de esfuerzo de torsión indicados abajo.
S-Grupo – 20 pies-lb. (27 N-m)
M-Grupo – 40 pies-lb. (54 N-m)
14. Controle la unidad vuelta a montar para saber si hay atar rotando el eje con la herramienta apropiada de extremo del motor.
15. Si existe el frotamiento, afloje los pernos de la cubierta y proceda con el ajuste de secuencia otra vez.

11. INVESTIGACIÓN DE AVERÍAS


1. El motor no arranca y no hay ruido o vibración:
 - 1.1. No está conectada la alimentación eléctrica.
 - 1.2. Los fusibles o dispositivos de protección están disparados o defectuosos.
 - 1.3. Conexiones eléctricas flojas o rotas.
2. No arranca el motor pero hace ruido y vibra:
 - 2.1. Motor no conectado como indica el diagrama.
 - 2.2. Eje trabado debido a obstrucciones mecánicas en el motor o en la bomba.
 - 2.3. Tensión baja o pérdida de fase en el abastecimiento trifásico.
3. La bomba no entrega la capacidad nominal:
 - 3.1. La bomba no está llena o cebada.
 - 3.2. La bomba perdió el cebado debido a fugas en la línea de succión.
 - 3.3. Dirección de rotación incorrecta.
Vea la **Rotación**.
 - 3.4. La altura requerida es mayor que la especificada originalmente. (La válvula puede estar parcialmente cerrada.)
 - 3.5. La válvula de pie está taponada.
 - 3.6. La altura de succión es demasiado alta.
 - 3.7. El diámetro del tubo de succión es demasiado pequeño.

4. La protección dispara al arrancar la unidad:
 - 4.1. Pérdida de fase en la alimentación trifásica.
 - 4.2. El dispositivo de protección puede estar defectuoso.
 - 4.3. Las conexiones eléctricas están flojas o rotas.
 - 4.4. Verifique la resistencia del motor y la aislación a tierra.

5. El dispositivo de protección dispara demasiado frecuentemente:
 - 5.1. La protección puede regularse a un valor inferior al de la carga plena del motor.
 - 5.2. Pérdida de fase debido a contactos defectuosos o del cable de alimentación.
 - 5.3. Líquido es viscoso o su gravedad específica demasiado alta.
 - 5.4. Ocurre roce entre las partes giratorias y estacionarias.
6. El eje gira con dificultad:
 - 6.1. Verifique si hay obstrucciones en el motor o en la bomba.
 - 6.2. Hay roce entre las partes giratorias y estacionarias.
 - 6.3. Verifique la buena condición de los cojinetes.
7. La bomba vibra, funciona ruidosamente y el caudal no es uniforme:
 - 7.1. La bomba funciona más allá de la capacidad nominal.
 - 7.2. Bomba o tubería no bien asegurada.
 - 7.3. Altura de succión demasiado alta.
 - 7.4. Diámetro de la tubería de succión demasiado pequeño.
 - 7.5. Cavitación causada por suministro inadecuado del líquido o excesivas pérdidas de succión.
 - 7.6. El impulsor está bloqueado.

8. Cuando se para, la unidad gira lentamente en la dirección inversa:
 - 8.1. Fugas u obturaciones de aire en la tubería de succión.
 - 8.2. Bloqueo parcial en la válvula de retención.
9. En aplicaciones de refuerzo de presión, la unidad arranca y se para con demasiado frecuencia:
 - 9.1. Los reglajes del interruptor de presión son incorrectos.
 - 9.2. El tamaño del tanque es incorrecto.
10. En aplicaciones de refuerzo de presión, la unidad no se para:
 - 10.1. El reglaje máximo del interruptor de presión es mayor que el especificado.
 - 10.2. La dirección de rotación es incorrecta. Vea **Rotación**.

COMPONENTES SSH-C




MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN


Artículo	Descripción	Material
100	Carcasa	
101	Impulsor	
103	Anillo de desgaste	AISI A.I. Tipo 316L
184	Alojamiento del sello	
370	Tornillo de casquete de cabeza hueca (carcasa al adaptador)	
408	Tapón de drenaje - $\frac{3}{8}$ NPT	AISI A.I. Tipo 316
126	Camisa del eje	316 SS
178	Chaveta del impulsor	Acero
422	Perno del impulsor	Acero
199	Arandela del impulsor	316 SS
108	Adaptador	Hierro fundido ASTM A48 CL20
371	Tornillo de casquete de cabeza hexagonal (adaptador al motor)	Acero
412A	Anillo en O, impulsor	Buna-N
412F	Anillo en O, camisa del eje	Buna-N
513	Anillo en O	Buna-N
383	Sello mecánico, Pieza No. 10K13	Carbono/cerámica elastómeros de buna piezas metálicas A.I. 316

SELLOS MECÁNICOS OPCIONALES

Sellos mecánicos John Crane Tipo 21						
Artículo	Pieza No.	Giratorio	Estacionario	Elastómeros	Partes metálicas	Servicio previsto
383 Options	10K19	Carbono	Resist. Ni.	EPR	A.I. 316	Alta temperatura
	10K27		Carburo de tungsteno			Alta temperatura, abrasivo suave




COMPONENTES SSH-F



MATERIALES DE CONTRUCCIÓN

Artículo	Descripción	Material
100	Carcasa	
101	Impulsor	AISI A.I.
103	Anillo de desgaste	Tipo 316L
184	Alojamiento del sello	
370	Tornillo de casquete de cabeza hueca	
408	Tapón de drenaje - $\frac{3}{8}$ NPT	AISI A.I. Tipo 316
126	Camisa del eje	316 SS
178	Chaveta del impulsor	Acero
422	Perno del impulsor	Acero
199	Arandela del impulsor	316 SS
412A	Anillo en O, impulsor	Buna N
412F	Anillo en O, camisa del eje	Buna N
513	Anillo en O	Buna N
383	Sello mecánico Pieza No. 10K13	Carbono/cerámica Elastómeros Buna N Piezas metálicas A.I. 316
108	Adaptador	
228	Marco del cojinete	
134	Tapa del cojinete	Hierro fundido ASTMA48 CL20
122	Eje de la bomba	
168	Cojinete de bolas (interior)	
112	Cojinete de bolas (exterior)	
136	Arandela de seguridad, cojinete	
370B	Tornillo de casquete de cabeza hex. (adaptador al marco del cojinete)	
370C	Tornillo de casquete de cabeza hex. (marco del cojinete a la tapa)	
333A	Reborde del sello	Buna N
193	Grasera	Acero
123	Deflector de anillo en V	Buna N



SELLOS MECÁNICOS OPCIONALES

Sellos mecánicos John Crane Tipo 21						
Artículo	Pieza No.	Giratorio	Estacionario	Elastómeros	Partes metálicas	Servicio previsto
383 Options	10K19	Carbono	Resist. Ni.	EPR	A.I. 316	Alta temperatura
	10K27		Carburo de tungsteno			Alta temperatura, abrasivo suave

GARANTÍA COMERCIAL

Para los productos vendidos a compradores comerciales, el Vendedor garantiza que los productos vendidos al Comprador en virtud del presente (con excepción de membranas, sellos, juntas, materiales de elastómero, revestimientos y otras "partes de desgaste" o consumibles, que no se garantizan, con excepción de lo dispuesto por el contrario en la cotización o formulario de venta) (i) se construirán de acuerdo con las especificaciones referidas en la cotización o formulario de venta, si tales especificaciones se realizan expresamente como parte de este Acuerdo, y (ii) están libres de defectos en material y mano de obra por un período de un (1) año desde la fecha de instalación o doce (12) meses desde la fecha de envío (y tal fecha de envío no deberá ser posterior a dieciocho (18) meses posteriores a la recepción del aviso que los productos están listos para ser enviados), lo que ocurra primero, a menos que se especifique un período mayor en la documentación del producto (la "Garantía").

Con excepción de lo requerido por ley, el Vendedor, a su opción y sin costo alguno para el Comprador, reparará o reemplazará el producto que no se ajuste a la Garantía en tanto que el Comprador envíe un aviso escrito al Vendedor sobre todo defecto en material o mano de obra dentro de diez (10) días de la fecha en que aparecen por primera vez los defectos o no conformidades. Según la opción de reparación o reemplazo, el Vendedor no estará obligado a remover o pagar la remoción del producto defectuoso ni instalar o pagar la instalación del producto reemplazado o reparado y el Comprador será responsable de todos los demás costos, que incluyen, entre otros, los costos de servicio, aranceles y gastos de envío. El Vendedor tendrá la exclusiva facultad de decisión con respecto al método o medio de reparación o reemplazo. El incumplimiento del Comprador de las instrucciones de reparación o reemplazo del Vendedor rescindirá las obligaciones del Vendedor en virtud de esta Garantía y anulará esta Garantía. Toda pieza reparada o reemplazada en virtud de la Garantía es garantizada solo por el resto del período de garantía por las piezas reparadas o reemplazadas. El Vendedor no tendrá obligaciones de garantía frente al Comprador con respecto a ningún producto o pieza de un producto que haya sido: (a) reparado por terceros que no sean el Vendedor o sin la aprobación escrita del Vendedor; (b) sujeto a uso incorrecto, aplicación incorrecta, descuido, alteración, accidente o daño físico; (c) usado de forma contraria a las instrucciones del Vendedor para la instalación, operación y mantenimiento; (d) dañado por el uso y desgaste normal, corrosión o ataque químico; (e) dañado debido a condiciones anormales, vibración, falta de cebado correcto o funcionamiento sin flujo; (f) dañado debido a una fuente de alimentación defectuosa o protección eléctrica incorrecta; o (g) dañado debido al uso de equipos accesorios no vendidos o aprobados por el Vendedor. En el caso de productos no fabricados por el Vendedor, no hay garantía del Vendedor; sin embargo, el Vendedor extenderá al Comprador toda garantía recibida del proveedor del Vendedor de tales productos.

LA GARANTÍA ANTERIOR ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA TODA OTRA GARANTÍA, CONDICIÓN O TÉRMINO EXPRESO O IMPLÍCITO DE CUALQUIER NATURALEZA RELACIONADO CON LOS PRODUCTOS PROVISTOS EN VIRTUD DEL PRESENTE, INCLUYENDO, SIN CARÁCTER LIMITATIVO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, QUE POR EL PRESENTE SE RECHAZAN Y EXCLUYEN EXPRESAMENTE. CON EXCEPCIÓN DE LO DISPUESTO POR LA LEY EN CONTRARIO, EL EXCLUSIVO REMEDIO DEL COMPRADOR Y LA RESPONSABILIDAD TOTAL DEL VENDEDOR POR EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNA DE LAS GARANTÍAS ANTERIORES SE LIMITA A REPARAR O REEMPLAZAR EL PRODUCTO Y EN TODO CASO SE LIMITARÁ AL IMPORTE PAGADO POR EL COMPRADOR POR EL PRODUCTO DEFECTUOSO. EN NINGÚN CASO EL VENDEDOR SERÁ RESPONSABLE POR OTRA FORMA DE DAÑOS, YA SEA DIRECTOS, INDIRECTOS, LIQUIDADOS, INCIDENTALES, RESULTANTES, PUNITIVOS, EJEMPLARES O ESPECIALES, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA PÉRDIDA DE GANANCIAS, LA PÉRDIDA DE AHORROS ANTICIPADOS O GANANCIAS, LA PÉRDIDA DE INGRESOS, LA PÉRDIDA DEL NEGOCIO, LA PÉRDIDA DE PRODUCCIÓN, LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD O LA PÉRDIDA DE REPUTACIÓN.




Xylem Inc.
2881 East Bayard Street Ext., Suite A
Seneca Falls, NY 13148
Teléfono: (800) 453-6777
Fax: (888) 322-5877
www.gouldswatertechnology.com

Goulds es una marca registrada de Goulds Pumps, Inc. y se utiliza bajo licencia.
© 2017 Xylem Inc. IM084 Revisión Número 8 Mayo 2017

MANUEL D'UTILISATION

IM084R08



Modèles SSH-C and SSH-F

DIRECTIVES D'INSTALLATION, D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN



 **GOULDS**
WATER TECHNOLOGY
a **xylem** brand

TABLE DES MATIÈRES

SUJET	PAGE
Consignes de sécurité	27
Informations importantes	27
Installation	27
Alignement	28
Tuyauterie d'aspiration	28
Tuyauterie de refoulement	28
Sens de rotation	29
Utilisation	29
Entretien	29
Démontage	29
Remontage	30
Diagnostic des anomalies	30
Composants	31
Données Techniques – SSH, groupe S	9
Dimensions et poids – SSH Montée sur moteur, groupe S	10
Dimensions et poids – SSH montée sur palier, groupe S	11
Données techniques – SSH F, groupe M	12
Dimensions et poids – SSH montée sur moteur, groupe M	13
Dimensions et poids – SSH montée sur palier, groupe M	14
Déclaration de conformité	35
Garantie limitée de Goulds Water Technology	36

INFORMATIONS POUR LE PROPRIÉTAIRE

Noter ci-dessous les informations de la plaque signalétique de la pompe. La garantie est présentée en page 36.

Modèle de pompe : _____

Numéro de série : _____

Détaillant : _____

Nº de téléphone du détaillant : _____

Date d'achat : _____

Date d'installation : _____

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AFIN DE PRÉVENIR LES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES ET LES DOMMAGES MATÉRIELS IMPORTANTS, LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ FIGURANT DANS LE MANUEL ET SUR LA POMPE.

LE PRÉSENT MANUEL A POUR BUT DE FACILITER L'INSTALLATION ET L'UTILISATION DE LA POMPE ET DOIT RESTER PRÈS DE CELLE-CI.



Le symbole ci-contre est un **SYMBOL DE SÉCURITÉ** employé pour signaler sur la pompe et dans le manuel les mots-indicateurs dont on trouvera la description ci-dessous. Sa présence sert à attirer l'attention afin d'éviter les blessures et les dommages matériels.



Prévent des risques qui VONT causer des blessures graves, la mort ou des dommages matériels importants.



Prévent des risques qui PEUVENT causer des blessures graves, la mort ou des dommages matériels importants.



Prévent des risques qui peuvent causer des blessures ou des dommages matériels.

AVIS: SERT À ÉNONCER LES DIRECTIVES SPÉCIALES DE GRANDE IMPORTANCE QUE L'ON DOIT SUIVRE.

LIRE SOIGNEUSEMENT CHAQUE DIRECTIVE ET AVERTISSEMENT AVANT D'EFFECTUER TOUT TRAVAIL SUR LA POMPE.

N'ENLEVER AUCUNE DÉCALCOMANIE DE SECURITE.



APPAREIL NON CONÇU POUR LES LIQUIDES DANGEREUX NI POUR LES GAZ INFLAMMABLES. CES FLUIDES PEUVENT ÊTRE PRÉSENTS DANS LES INSTALLATIONS DE CONFINEMENT (PUITS COLLECTEURS).

AVIS: INSPECTER L'APPAREIL ET SIGNALER IMMÉDIATEMENT TOUT DOMMAGE AU TRANSPORTEUR OU AU DÉTAILLANT.

1. IMFORMATIONS IMPORTANTES

1. Inspecter l'appareil et signaler immédiatement tout dommage au transporteur.
2. L'alimentation en électricité doit être assurée par un circuit de dérivation distinct ont les fusibles ou les disjoncteurs, le calibre des fils, etc. sont conformes aux prescriptions du code provincial ou national de l'électricité. Poser un sectionneur tout conducteur près de la pompe.



Les tensions dangereuses peuvent causer un choc électrique, des brûlures et la mort.

ON DOIT TOUJOURS COUPER LE COURANT LORSQUE L'ON EFFECTUE QUELQUE TRAVAIL QUE CE SOIT SUR LA POMPE OU SUR LES COMMANDES.

3. Le câblage d'alimentation du moteur doit convenir à la tension de fonctionnement (consulter la plaque signalétique). Les fils doivent avoir un calibre limitant la chute de tension maximale, aux bornes du moteur, à 10% de la valeur de tension indiquée sur la plaque signalétique, sinon la durée de vie du moteur et les performances de la pompe diminueront.
4. **Moteurs monophasés :** Ces moteurs sont parfois munis d'une protection thermique intégrée (consulter la plaque signalétique). Dans le cas contraire, utiliser un contacteur à protection appropriée contre les surcharges. Les dispositifs fusibles utilisés correctement sont permis.
5. **Moteurs triphasés :** Employer une protection trois conducteurs appropriée contre les surcharges thermiques ainsi qu'un démarreur magnétique convenient à la charge électrique.
6. Température maximale du liquide :
100°C (212°F), avec garniture mécanique standard ;
120°C (250°F), avec garniture mécanique pour hautes températures en option.
7. Pression de service maximale admissible – 230 lb/po².
8. Nombre maximal de démarriages par heure : 20, répartis uniformément.
9. Une inspection et un entretien réguliers augmenteront la durée de vie de l'appareil. Établir un programme d'entretien et d'inspection basé sur le temps de fonctionnement.

2. INSTALLATION


1. Les groupes monobloc (pompes sur moteur) peuvent être installés sur une surface inclinée ou verticale.



AFIN D'EMPÊCHER L'ACCUMULATION D'EAU DE CONDENSATION DANS LE MOTEUR, NE PAS PLACER CELUI-CI PLUS BAS QUE LA POMPE.

2. Placer la pompe aussi près de la source de liquide que possible (au-dessous du niveau du liquide pour qu'elle fonctionne automatiquement).
3. Protéger l'appareil contre les inondations et le gel.
4. Laisser assez d'espace pour l'entretien et l'aération.
5. Les groupes monobloc doivent être fixés à une surface (dalle) plane et solide pour empêcher que le serrage des boulons ne cause de contraintes. Monter l'appareil sur caoutchouc pour réduire le bruit et les vibrations au minimum. Serrer les boulons de fixation du moteur avant de raccorder la tuyauterie à la pompe.
6. Les pompes montées sur palier doivent être fixées à une surface (dalle) permanente et solide pour fonctionner en douceur. On doit assujettir la plaque de base à une dalle reposant sur une semelle de fondation solide et remplir de coulis l'espace séparant la plaque et la dalle.

7. Placer l'appareil sur des coins de nivellation situés en quatre points distincts : deux sous le centre approximatif du moteur et deux sous celui de la pompe. À l'aide des coins, mettre l'appareil et les brides d'aspiration et de refoulement de niveau (avec un fil à plomb ou un niveau), tout en alignement les demi-accouplements raisonnablement bien.
8. S'assurer que la plaque de base n'est pas déformée et que l'alignement final de l'accouplement est possible dans les limites de déplacement du moteur ou de calage au besoin.
9. Serrer les boulons d'ancrage à la main et construire un coffrage autour de la plaque de base. Verser du coulis sous la plaque et s'assurer que les zones situées sous les pattes de la pompe et du moteur sont entièrement plaines. Laisser le coulis durcir pendant 48 heures avant de resserrer les boulons d'ancrage.
10. La tuyauterie doit posséder ses propres supports et « être alignée » sans contraintes sur la pompe. La tuyauterie doit être posée de façon à ne jamais appliquer de contraintes sur les raccords d'aspiration et de refoulement de la pompe.
11. Pour obtenir de meilleurs résultats, effectuer l'alignement angulaire des brides d'aspiration et de refoulement à l'aide d'un compas d'épaisseur placé près des trous de boulon (v. illustration).



12. Dans le cas des pompes sur palier, serrer les boulons d'ancrage et de fixation du palier et du moteur avant de raccorder les tuyaux à la pompe.
13. Ne poser aucun accessoire ni raccord de tuyauterie superflus. Choisir le calibre qui réduit les pertes de charge par frottement.
14. Une fois la tuyauterie raccordée, faire tourner la pompe à la main pour vérifier s'il y a grippage. *Nota* : une fente ou des méplats sont prévus à cette fin à l'extrémité de l'arbre de moteur.

3. ALIGNEMENT

1. Aucun alignement sur place n'est requis pour les pompes montées sur moteur.
2. Bien que l'alignement pompe-moteur air été exécuté en usine, il peut avoir été déréglé pendant le transport. On doit donc le vérifier avant la mise en service.
3. S'assurer que tous les boulons de fixation sont bien serrés avant de vérifier l'alignement.
4. If re-alignment is necessary, always move the motor. Shim as required.
5. L'alignement final convient lorsqu'il satisfait aux exigences relatives à l'alignement parallèle et angulaire,

après le serrage à fond des boulons de fixation de la pompe et du moteur.

ATTENTION

ON DOIT TOUJOURS VÉRIFIER LES DEUX TYPES D'ALIGNEMENT APRÈS CHAQUE RÉGLAGE.

6. Il y a désalignement parallèle quand les arbres ne sont pas concentriques. Fixer au moyeu d'un demi-accouplement un comparateur à cadran, dont on déplace le curseur de 360° le long de la périphérie de l'autre demi-accouplement tout en notant l'écart indiqué par l'aiguille. L'alignement est correct si le faux-rond total est de 0,127 mm (0,005 po) ou moins.
7. Il y a désalignement angulaire quand les arbres ne sont pas parallèles. Fixer au moyeu d'un demi-accouplement un comparateur à cadran et déplacer le curseur de celui-ci de 360° le long du plateau de l'autre demi-accouplement tout en notant l'écart indiqué par l'aiguille. L'alignement est correct si le faux-rond total est de 0,127 mm (0,005 po) ou moins.

4. TUYAUTERIE D'ASPIRATION

1. Une hauteur géométrique d'aspiration réduite et une tuyauterie directe et courte sont souhaitables. Consulter la courbe de performances de la pompe pour obtenir la *hauteur nette d'aspiration requise (NPSHR)*.
2. Le calibre du tuyau d'aspiration doit être au moins égal à celui du raccord d'aspiration de la pompe.
3. S'il faut un tuyau plus gros, on doit installer près de la pompe un raccord réducteur excentré (le côté non oblique en haut).
4. Pompe placée plus bas que la source de liquide :
 - 4.1. Poser un robinet d'isolement sur le tuyau d'aspiration pour l'inspection et l'entretien.
 - 4.2. Ne pas employer le robinet d'isolement pour réduire la section de passage vers la pompe !
5. Pompe placée plus haut que la source de liquide :
 - 5.1. Afin de prévenir les poches d'air, aucun élément de la tuyauterie d'aspiration ne devrait être plus haut que le raccord d'aspiration de la pompe. Donner à la tuyauterie une inclinaison vers le haut à partir de la source de liquide.
 - 5.2. Chaque joint doit être étanche.
 - 5.3. N'employer un clapet de pied que s'il est nécessaire pour amorcer la pompe ou la maintenir amorçée au cours des interruptions de service.
 - 5.4. La section de passage de la crête du tuyau d'aspiration doit être au moins le triple de celle du tuyau.
6. Le diamètre et la hauteur d'immersion de l'entrée du tuyau d'aspiration doivent être suffisants pour empêcher l'aspiration d'air dans la pompe.

5. TUYAUTERIE DE REFOULEMENT

1. L'installation doit comporter un robinet-vanne, ainsi qu'un clapet de non-retour placé entre le robinet-vanne et la pompe. Le robinet-vanne sert à la régulation du débit et à l'inspection de la pompe et du clapet de non-retour.
2. Si un raccord réducteur est nécessaire, le poser entre le clapet de non-retour et la pompe.

6. SENS DE ROTATION



ÉVITER LES BLESSURES GRAVES : NE PAS S'INTRODUIRE LA MAIN DANS L'ORIFICE D'ASPIRATION DE LA POMPE PENDANT LA VÉRIFICATION DU SENS DE ROTATION.

1. La rotation s'effectue en sens horaire (vers la droite, vue de l'extrémité du moteur). Démarrer et arrêter la pompe immédiatement pour en observer le sens de rotation. Dans le cas des pompes sur palier, vérifier le sens de rotation avant d'accoupler le moteur à la pompe.
2. **Moteur monophasé** : si l'on doit inverser le sens de rotation, consulter le schéma de câblage sur le moteur.
3. **Moteur triphasé** : intervertir deux conducteurs d'alimentation pour inverser le sens de rotation.

7. UTILISATION

1. Avant la mise en service, on doit amorcer la pompe (pour en faire sortir l'air et remplir de liquide le tuyau d'aspiration) et entrouvrir le robinet de refoulement.



LES LIQUIDES POMPÉS SERVENT DE LUBRIFICANT. EN CAS DE FONCTIONNEMENT À SEC, LES PIÈCES MOBILES GRIPPERAIENT, ET LA GARNITURE MÉCANIQUE S'ENDOMMAGERAIT.

2. Faire fonctionner l'appareil dans des conditions normales jusqu'à ce que sa température se stabilise, puis vérifier tout le système. Vérifier aussi si la tuyauterie se dilate et si l'accouplement est désaligné.
3. Ne pas faire fonctionner la pompe lorsque le débit est nul ou presque, car le liquide absorberait alors la chaleur produite par frottement et pourrait se changer rapidement en vapeur. Les pièces mobiles doivent être lubrifiées par le liquide pour ne pas s'endommager ni gripper.

8. ENTRETIEN



OMETTRE LE VERROUILLAGE DU DISJONCTEUR DU CIRCUIT ÉLECTRIQUE EN POSITION OUVERTE AVANT D'EFFECTUER TOUT TRAVAIL D'ENTRETIEN SUR LA POMPE PEUT CAUSER UN CHOC ÉLECTRIQUE, DES BRÛLURES OU LA MORT.

1. Les roulements sont situés à l'intérieur du moteur. Suivre les directives du fabricant du moteur pour leur graissage.
2. Dans le cas des pompes sur palier, graisser les roulements de palier toutes les 2 000 heures ou tous les 3 mois. Employer une graisse au lithium ou au sodium n° 2 et remplir les roulements jusqu'à ce que la graisse sorte par les garnitures.

9. DÉMONTAGE

1. Il faut toujours couper le courant avant de procéder au démontage.
2. Vidanger le système. Le rincer au besoin.
3. S'il s'agit d'une pompe sur moteur, enlever les boulons de fixation de ce dernier. Sinon, détacher l'accouplement, puis en ôter la pièce d'écartement.
4. Enlever les vis de fixation du corps de pompe et les boulons de fixation du moteur.
5. Écarter l'ensemble d'entraînement de la roue d'avec le corps de pompe.
6. Enlever la vis de blocage de la roue avec une clé à douille. Ne pas insérer de tournevis entre les aubes de la roue pour l'empêcher de tourner. Il faudra peut-être bloquer la roue avec un serre-tubes à sangle si l'on ne parvient pas à desserrer la vis en donnant des coups secs sur la clé.
7. Enlever le joint torique de roue.
8. Sortir la roue au moyen de deux leviers placés dans un angle de 180° entre la roue et le logement de garniture.
9. Retirer la chemise d'arbre, le ressort de garniture, la rondelle cuvette, l'élément mobile de garniture et la clavette de roue.
10. Enlever le logement de garniture.
11. Placer le logement de garniture sur une surface plane et pousser l'élément fixe de la garniture hors du logement.
12. Dans le cas des pompes sur palier, ôter le déflecteur de l'arbre de pompe.
13. Enlever les vis du couvercle de palier (des pompes sur palier), puis le couvercle.
14. Retirer les joints à lèvre du palier et de son couvercle.
15. Sortir l'arbre et les roulements du palier.
16. Enlever la bague de retenue du roulement (pompes sur palier).
17. À l'aide d'une arrache-roulement ou d'une presse à mandrinier, ôter les roulements.
18. Enlever la bague d'usure si elle est trop usée : employer un levier ou une pince-étau.


10. REMONTAGE

1. Chaque pièce devrait être nettoyée avant le remontage.
2. Voir la liste des pièces pour déterminer celles qui sont requises.
3. Le remontage se fait dans l'ordre inverse du démontage.
4. Remplacer les joints à lèvre s'ils sont usés ou endommagés (pompes sur palier seulement).
5. Remplacer les roulements à billes s'ils ont du jeu, s'ils ne tournent pas rond ou s'ils sont bruyants (pompes sur palier seulement).
6. Vérifier si l'arbre de pompe comporte un faux-rond : le faux-rond maximal admissible est de 0,127 mm (0,005 po). Les surfaces d'appui des roulements à billes et des joints à lèvre doivent être lisses (exempts d'éraflures et d'encoches). Remplacer ces pièces au besoin (pompes sur palier seulement).
7. Tous les composants de la garniture mécanique doivent être en bon état pour empêcher les fuites. Le remplacement de la garniture en entier est une pratique courante appropriée chaque fois que la garniture est enlevée.
8. Lorsque l'on remplace la bague d'usure, ne pas employer de lubrifiant pour faciliter la pose de la bague neuve.
9. Si l'on enlève la roue (pour remplacer la garniture mécanique par exemple), on ne doit pas réutiliser la vis de blocage ni le joint torique de la roue.
10. Insérer l'élément fixe de la garniture mécanique dans le logement de garniture. L'enduire d'eau savonneuse pour en faciliter l'insertion.
11. **S-Groupe** - installez l'arrêteoir de ressort mécanique de joint, le ressort et le montage rotatoire sur la douille d'axe en utilisant l'eau savonneuse pour lubrifier. Glissez la douille d'axe au-dessus de l'axe de pompe, soyez sûr qu'une nouvelle bague de douille d'axe est utilisée.
NOTA : LE JOINT TORIQUE DE LA CHEMISE D'ARBRE ET CELUI DE LA RONDELLE DE BLOCAGE DE LA ROUE ONT UN DIAMÈTRE PRESQUE IDENTIQUE. VOIR À POSER LE PLUS GRAND DES DEUX SUR LA CHEMISE D'ARBRE.
12. Insérer la clavette dans sa rainure (sur l'arbre), puis poser la roue, la rondelle et la vis de blocage de la roue. Voir à utiliser un joint torique de roue neuf. Serrer la vis de $\frac{3}{8}$ po (groupe S) à 23,0 N·m (17 lbf·pi) et celle de $\frac{1}{2}$ po (groupe M) à 51,5 N·m (38 lbf·pi).
13. Substituez les boulons d'enveloppe et serrez dans un ordre de croisement aux valeurs de serrage indiquées ci-dessous.
Groupe S – 27 N·m (20 lbf·pi)
Groupe M – 54 N·m (40 lbf·pi)
14. Examinez l'unité rassemblée pour assurer lier en tournant l'axe avec l'outil approprié à partir de l'extrémité de moteur.
15. Si le frottement existe, détachez les boulons d'enveloppe et continuez de serrer l'ordre encore.

11. DIAGNOSTIC DES ANOMALIES

1. Le moteur ne démarre pas, et il n'y a ni bruit ni vibration :
 - 1.1. Câble d'alimentation non connecté.
 - 1.2. Fusibles sautés ou dispositif de protection déclenché ou défectueux.
 - 1.3. Connexions lâches ou endommagées.
2. Le moteur ne démarre pas, mais il y a du bruit et des vibrations :
 - 2.1. Moteur non connecté conformément au schéma de câblage.
 - 2.2. Moteur ou pompe bloqués.
 - 2.3. Basse tension ou perte de phase (alimentation triphasée).
3. Le débit de la pompe est inférieur au débit nominal :
 - 3.1. Pompe non remplie ni amorcée.
 - 3.2. Pompe non amorcée en raison de fuites dans le tuyau d'aspiration.
 - 3.3. Mauvais sens de rotation (v. Sens de rotation).
 - 3.4. Hauteur de charge requise supérieure à la hauteur spécifiée à l'origine. (Le robinet peut être partiellement fermé.)
 - 3.5. Clapet de pied obstrué.
 - 3.6. Hauteur d'aspiration excessive.
 - 3.7. Calibre du tuyau d'aspiration trop petit.
4. La protection se déclenche lorsque le moteur démarre :
 - 4.1. Perte de phase (alimentation triphasée).
 - 4.2. Dispositif de protection défectueux.
 - 4.3. Connexions lâches ou endommagées.
 - 4.4. Résistance moteur-terre et isolation-terre à vérifier.
5. Le dispositif de protection se déclenche trop souvent :
 - 5.1. Protection réglée à une valeur inférieure à celle du moteur à pleine charge.
 - 5.2. Perte de phase en raison de contacts ou de fils d'alimentation défectueux.
 - 5.3. Viscosité ou densité du liquide trop élevées.
 - 5.4. Frottement entre les pièces mobiles et fixes.
6. L'arbre tourne à peine :
 - 6.1. Pompe ou moteur obstrués.
 - 6.2. Frottement entre les pièces mobiles et fixes.
 - 6.3. Roulements en mauvais état.
7. La pompe vibre, est bruyante et fournit un débit irrégulier :
 - 7.1. Débit supérieur au débit nominal de la pompe.
 - 7.2. Pompe ou tuyauterie non assujetties correctement.
 - 7.3. Hauteur d'aspiration excessive.
 - 7.4. Calibre du tuyau d'aspiration trop petit.
 - 7.5. Cavitation produite par une alimentation en liquide insuffisante ou perte d'aspiration excessive.
 - 7.6. Obstruction de la roue.
8. Une fois arrêtée, la pompe tourne lentement dans le sens opposé :
 - 8.1. Déplacement de poches d'air dans le tuyau d'aspiration.
 - 8.2. Obstruction partielle du clapet de non-retour.
9. Lorsqu'elle sert à augmenter la pression, la pompe démarre et s'arrête trop souvent :
 - 9.1. Réglage du manostat (pressostat) non correct.
 - 9.2. Grosseur du réservoir non appropriée.
10. Lorsqu'elle sert à augmenter la pression, la pompe ne s'arrête pas :
 - 10.1. Valeur de réglage maximale du manostat (pressostat) supérieure à la valeur spécifiée.
 - 10.2. Mauvais sens de rotation (v. Sens de rotation).

COMPOSANTS, MODÈLE SSH-C




MATÉRIAUX DE FABRICATION


N° d'article	Description	Matériaux
100	Corps de pompe	
101	Roue	Inox AISI, type 316L
103	Bague d'usure	
184	Logement de garniture	
370	Vis à chapeau à tête creuse (adaptateur-corps de pompe)	
408	Bouchon de vidange – $\frac{3}{8}$ po, NPT	Inox AISI, type 316
126	Chemise d'arbre	316 SS
178	Clavette (roue)	Acier
422	Vis de blocage (roue)	Acier
199	Rondelle de blocage (roue)	316 SS
108	Adaptateur	Fonte ASTM A48, CL20
371	Vis de fixation à tête hexagonale (adaptateur-moteur)	Acier
412A	Joint torique, roue	Buna-N
412F	Joint torique, chemise d'arbre	Buna-N
513	Joint torique	Buna-N
383	Garniture mécanique, pièce n° 10K13	Carbone, céramique Buna Inox 316

GARNITURES MÉCANIQUES EN OPTION

Garnitures mécaniques John Crane, type 21						
N° d'art.	N° de pièce	Élément mobile	Élément fixe	Élastomères	Métal	Service prévu
383 (en option)	10K19	Carbone	Fonte Ni-Resist	Éthylène-propylène	Inox 316	Hautes tempér.
	10K27		Carbure de tungstène			Hautes tempér. Abrasifs légers




COMPOSANTS, MODÈLE SSH-F



MATÉRIAUX DE FABRICATION

N° d'article	Description	Matériaux
Organes de pompage	100 Corps de pompe	Inox AISI, type 316L
	101 Roue	
	103 Bague d'usure	
	184 Logement de garniture	
	370 Vis à chapeau à tête creuse	
	408 Bouchon de vidange - $\frac{3}{8}$ po, NPT	Inox AISI, type 316
	126 Chemise d'arbre	316 SS
	178 Clavette (roue)	Acier
	422 Vis de blocage (roue)	Acier
Organes d'entraînement	199 Rondelle de blocage (roue)	316 SS
	412A Joint torique, roue	Buna-N
	412F Joint torique, chemise d'arbre	Buna-N
	513 Joint torique	Buna-N
	383 Garniture mécanique, pièce standard n° 10K13	Carbone, céramique Buna-N Inox 316
	108 Adaptateur	
	228 Corps de palier	
	134 Couvercle de palier	Fonte ASTM A48, CL20
	122 Arbre de pompe	
370B	168 Roulement à billes interne	
	112 Roulement à billes externe	
	136 Bague de retenue (roulement)	
370C	Vis de fixation à tête hexagonale (adaptateur-corps de palier)	
	Vis de fixation à tête hexagonale (couvercle de palier-corps de palier)	
	333A Joint à lèvre	
193	Graisseur	Buna-N
	123 Déflecteur annulaire en V	Acier
		Buna-N



GARNITURES MÉCANIQUES EN OPTION

Garnitures mécaniques John Crane, type 21						
N° d'art.	N° de pièce	Élément mobile	Élément fixe	Élastomères	Métal	Service prévu
383 (en option)	10K19	Carbone	Fonte Ni-Resist	Éthylène-propylène	Inox 316	Hautes tempér.
	10K27		Carbure de tungstène			Hautes tempér. Abrasifs légers

NOTES

NOTES

Declaration of Conformity

We at,
Goulds Water Technology/Xylem Inc.
1 Goulds Drive
Auburn, NY 13021

Declare that the following products: NPE, MCS, MCC, 3656, 3656 SP, GB, e-SV, SVI, NPO, Prime Line SP, HB, HMS, LC, NPV, LB, LBS comply with Machine Directive 06/42/EC. This equipment is intended to be incorporated with machinery covered by this directive, but must not be put into service until the machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the actual provisions of the directive.

Declaración de Conformidad

Nosotros en
Goulds Water Technology/Xylem Inc.
1 Goulds Drive
Auburn, NY 13021

Declaramos que los siguientes productos: NPE, MCS, MCC, 3656, 3656 SP, GB, e-SV, SVI, NPO, Prime Line SP, HB, HMS, LC, NPV, LB, LBS cumplen con las Directivas para Maquinarias 06/42/EC. Este equipo ha sido diseñado para ser incorporado a la maquinaria cubierta por esta directiva pero no debe ponerse en funcionamiento hasta que se declare que la maquinaria en la que será incorporado cumple con las disposiciones reales de la directiva.

Déclaration de Conformité

Nous, à
Goulds Water Technology/Xylem Inc.
1 Goulds Drive
Auburn, NY, U.S.A. 13021,

déclarons que les produits NPE, MCS, MCC, 3656, 3656 SP, GB, e-SV, SVI, NPO, Prime Line SP, HB, HMS, LC, NPV, LB et LBS sont conformes à la directive 06/42/EC (législation relative aux machines). Ils sont destinés à être intégrés dans la machinerie faisant l'objet de ladite directive, mais ne doivent pas être mis en service tant que la machinerie en question ne sera pas déclarée conforme aux stipulations de la directive.

GARANTIE POUR UTILISATION COMMERCIALE

Pour les biens vendus aux acheteurs commerciaux, le vendeur garantit les biens vendus ci-dessous (sauf pour les membranes, joints d'étanchéités, joints, matériaux en élastomère, revêtements et autres « pièces d'usure » ou articles consomptibles, ces derniers n'étant pas garantissables sauf indication contraire sur le formulaire de soumission ou de vente) seront (i) intégrés selon les spécifications indiquées sur la soumission ou le formulaire de vente, si ces spécifications font partie intégrante de cette entente, et (ii) sont libres de toute défectuosité matériel et de fabrication pendant une période de un (1) an depuis la date d'installation ou douze (12) mois depuis la date d'expédition (la date d'expédition ne sera pas ultérieure à dix-huit (18) mois après la réception de l'avis que les biens sont prêts à être expédiés), la première instance à survenir, à moins qu'une période plus longue n'ait été indiquée sur la documentation du produit (la « Garantie »).

Sauf mention contraire dans les lois, le vendeur, à son choix et sans frais pour l'acheteur, réparera ou remplacera tout produit défectueux en vertu de la garantie pour autant que l'acheteur donne un avis écrit au vendeur de toutes défectuosités matérielles ou de main-d'œuvre dans les dix (10) jours de la première occurrence d'un défaut ou non conformité. En vertu de l'option de réparation ou de remplacement, le vendeur n'est soumis à aucune obligation de retirer ou de faire retirer le produit défectueux ni d'installer ou de payer pour l'installation du produit réparé ou remplacé. L'acheteur ne peut être tenu responsable de tout autre frais, incluant, entre autre, frais de réparation, d'expéditions et dépenses. Le vendeur à son entière discrétion choisira la méthode ou le moyen de réparation ou de remplacement. Le défaut de l'acheteur de se conformer aux directives de réparation ou de remplacement du vendeur conclura les obligations du vendeur en vertu de la présente garantie et annulera la garantie. Toutes pièces réparées ou remplacées en vertu de la garantie seront couvertes uniquement pour la durée de la garantie restante sur les pièces ayant été réparées ou remplacées. Le vendeur n'aura aucune obligation de garantie envers l'acheteur pour tout produit ou pièces du produit ayant été : (a) réparées par une tierce partie autre que le vendeur ou sans l'approbation écrite du vendeur; (b) soumises à une mauvaise utilisation, mauvaise application, négligence, altération, accident ou dommage physique; (c) utilisées de manière contraire aux directives d'installation, d'opération et d'entretien du vendeur; (d) endommagées par une usure normale, corrosion ou produits chimiques; (e) endommagées par des conditions anormales, vibrations, défaut d'une amorce adéquate ou opération sans débit; (f) endommagées par une alimentation électrique défectueuse ou une mauvaise protection électrique; ou (g) endommagées par l'utilisation d'un accessoire n'ayant pas été vendu ou approuvé par le vendeur. Dans le cas de produits n'ayant pas été fabriqués par le vendeur, ce dernier n'offre aucune garantie; cependant le vendeur fera profiter l'acheteur de toute garantie qu'il aura reçue du fournisseur de tels produits.

LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE OU CONDITIONS EXPRESSES OU IMPLICITES DE QUELQUE NATURE SE RAPPORTANT AUX BIENS FOURNIS CI-APRÈS, INCLUSANT, SANS LIMITÉ, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONFORMITÉ À DES FINS PARTICULIÈRES, QUI SONT RÉFUTÉES EXPRESSÉMENT ET EXCLUES. SAUF MENTION CONTRAIRE DANS LES LOIS, LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR ET LA RESPONSABILITÉ DU VENDEUR EN CAS DE BRIS D'UNE DES GARANTIES CI-APRÈS EST LIMITÉ À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT ET SERA DANS TOUS LES CAS LIMITÉ AU MONTANT PAYÉ PAR L'ACHETEUR POUR LE PRODUIT DÉFECTUEUX. EN AUCUN CAS, LE VENDEUR NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUTES AUTRES FORMES DE DOMMAGES, QU'IL SOIT DIRECT, INDIRECT, LIQUIDÉ, ACCIDENTEL, CONSÉCUTIF, PUNITIF, EXEMPLAIRE OU DOMMAGES SPÉCIAUX, INCLUANT, ENTRE AUTRES, PERTE DE PROFIT, PERTE D'ÉCONOMIE PRÉVUE OU DE REVENU, PERTE DE RENTRÉE MONÉTAIRE, PERTE DE CLIENTÈLE, PERTE DE PRODUCTION, PERTE D'OPPORTUNITÉ OU PERTE DE RÉPUTATION.



Xylem Inc.
2881 East Bayard Street Ext., Suite A
Seneca Falls, NY 13148
Téléphone: (800) 453-6777
Télécopie: (888) 322-5877
www.gouldswatertechnology.com

Goulds est une marque déposée de Goulds Pumps, Inc. et est utilisé sous le permis.
© 2017, Xylem Inc. IM084 Révision numéro 8 Mai 2017